

Dual

Service Anleitung Service Manual Instructions de Service

CS 608 CS 708 Q

Ausgabe September 1980



Inhalt Seite / Page

| | |
|-------|--|
| 2 | Schaltbild CS 608 |
| 3 | Funktionsbeschreibung CS 608 |
| 4 | Funktionsbeschreibung CS 708 Q |
| 5/6 | Schaltbild CS 708 Q |
| 7 | Motorelektronik CS 708 Q |
| 7/8 | Service Anleitung |
| 9/11 | |
| 11/13 | |
| 13/14 | Service Abbildungen |
| 15 | Schmieranweisung |
| 16/21 | Ersatzteile / Explosionsdarstellungen |
| 22 | Technische Daten |


Contens

| |
|------------------------------------|
| Wiring diagram CS 608 |
| Wiring diagram CS708 Q |
| Motor electronic CS 708 Q |
| Service manual |
| Lubricating instructions |
| Replacement with exploded views |
| Technical data |

Sommaire

| |
|--------------------------------------|
| Schema d'électrique CS 608 |
| Schema d'électrique CS 708 Q |
| Electronique du moteur CS 708 Q |
| Instructions de service |
| Lubrification |
| Pièce détachées et vues explosées |
| Caracteriques techniques |

Dual Gebrüder Steidinger 7742 St.Georgen/Schwarzwald



Funktionsbeschreibung CS 608

Die Stromversorgung für den Motor wird am Brückengleichrichter D 9001 – 9004 abgenommen und beträgt ca. 24 V. Die Regel-elektronik wird vom IC 9002 mit stabilisierten 12 V versorgt.


Die Aussteuerung des Leuchtstroboskopes erfolgt über die als Frequenzverdoppler wirkenden Dioden D 9005 und D 9006. Die Diode D 9007 liefert mit C 9004 die Betriebsspannung für die nachfolgende Transistorschaltung. Bei einem U_E von ca. 3 V an der Basis von Transistor T 9001 schaltet der Transistor T 9002 durch, der durch die Mitkopplung von R 9004 erst wieder bei einem U_E von ca. 5 V hochohmig wird. Die Einschaltdauer beträgt ca. 1,5 ms. Die Dioden D 9008 und D 9009 begrenzen die Spannung an R 9003 und sorgen durch den Spannungsabfall an R 9004 einen gleichmäßigen impulsförmigen Betriebsstrom von 100 Hz über die Leuchtdioden D 9010 und D 9011.

Zur Motorregelung liefert der Generator G eine streng drehzahlproportionale Frequenz, die durch C 9006 von störenden Oberwellen befreit wird und über C 9007 am Transistor T 9003 anliegt, der die Spannung ca. 180fach verstärkt. Der als OP arbeitende IC 9001 erhält seinen Arbeitspunkt durch den Spannungsteiler R 9007 und C 9008. Die Mitkopplung durch R 9008 beschleunigt dem im Takte der Generatorfrequenz ablaufenden Umschaltprozeß des OP, wodurch an Pin 7 steilflankige Impulse anstehen, die mit R 9009, C 9010 und R 9011 differenziert werden und den Transistor T 9004 kurzzeitig durchsteuern. Dadurch wird der zeitbestimmende Kondensator C 9011 entladen.

Die Widerstände R 9013 bis R 9019 bestimmen, wie schnell C 9011 aufgeladen wird, wodurch die 3 Drehzahlen mit dem jeweiligen Pitch-Bereich vorgewählt werden können. An Pin 2 des IC 9001 liegt demnach eine Sägezahnspannung an, die mit der aus R 9020 und R 9029 gebildeten Mittenspannung verglichen wird. Wenn an Pin 2 ein Spannungswert anliegt, der kleiner ist als die Mittenspannung, erscheint an Pin 1 ein positiver Impuls. Über die Differenzierschaltung C 9012, R 9021, R 9022 wird der Transistor T 9005 durchgesteuert, wodurch der C 9013 auf eine Restspannung von ca. 0,7 V entladen wird. Danach lädt er sich über D 9012, D 9013, R 9025 und R 9027 wieder auf einen der Impulsdauer entsprechenden Wert auf und steuert damit die in Darlingtonschaltung arbeitenden Transistoren T 9006 und T 9007, die unmittelbar den Motor speisen.

Der Spannungsabfall an R 9030 ist proportional zum Motorstrom und steuert über R 9029 die Mittenspannung an Pin 3 des IC 9001 etwas nach, wodurch ein drehmomentabhängiger Drehzahlabfall kompensiert wird. Wird z.B. beim Anlaufen des Motors T 9007 stark durchgeschaltet ($U_c < 5,3$ V), wird dieser Effekt durch D 9014 und R 9031 wieder aufgehoben.

Motorelektronik / Electronic motor / Electronique du moteur 608



Funktionsbeschreibung CS 708 Q

Die Stromversorgung für den Motor wird am Brückengleichrichter D 9101 – 9104 abgenommen und beträgt ca. 24 V. Die Regel-elektronik wird vom IC 9004 mit stabilisierten 12 V versorgt. Die quarzgenauen Impulse für das Leuchtstroboskop werden folgendermaßen gewonnen.

Die Frequenz des Teilers IC 9002 wird mit R 9009, C 9008 und R 9013 differenziert und über die Diode D 9004 auf die Basis des T 9003 gegeben. Dieser geht dabei kurzzeitig in den gesperrten Zustand über, wodurch sich an der Basis des T 9004 eine Spannung einstellt, die ihn soweit durchsteuert, daß an R 9016 eine um 0,7 V niedrigere Spannung als an der Basis anliegt. Die konstante Basisspannung sichert auch einen konstanten impulsförmigen Strom über die Leuchtdioden D 9005 und D 9006, deren Leuchtdauer hauptsächlich von C 9008 und R 9013 abhängt. Die Blitzfrequenz beträgt bei 33 U/min 66 2/3 Hz und bei 45 U/min 90 Hz und ist jeweils quarzgenau.

Zur Motorregelung liefert der Generator G eine streng drehzahlproportionale Frequenz, die durch C 9011 von störenden Oberwellen befreit wird und über C 9012 am Transistor T 9005 anliegt, der die Spannung ca. 180-fach verstärkt. Der als OP arbeitende IC 9005 erhält seinen Arbeitspunkt durch den Spannungsteiler R 9019 und C 9013. Die Mitkopplung durch R 9020 beschleunigt den im Takte der Generatorfrequenz ablaufenden Umschaltprozeß des OP, wodurch an Pin 7 steilflankige Impulse anstehen, die über T 9002 die Phasenvergleichsschaltung IC 9003 ansteuern. Weiterhin steuern die durch C 9014, R 9021 und R 9022 differenzierten Impulse T 9006 kurzzeitig an, wodurch über R 9026 der zeitbestimmende Kondensator C 9015 entladen wird.

Je nach gewählter Drehzahl wird über R 9024, R 9025, R 9027 und R 9028 der Kondensator C 9015 in Richtung Masse aufgeladen. Dabei ist bei Drehzahl 33 nur R 9027 und R 9028 wirksam. Bei Drehzahl 45 wird T 9007 leitend, so daß die Widerstände R 9024 und R 9025 dazugeschaltet werden. Beim Drehzahlabgleich ist also immer zuerst "33" und dann "45" einzustellen.


An Pin 2 des IC 9005 liegt diese sägezahnförmige Spannung an und wird mit der aus R 9029 und R 9040 gebildeten Mittenspannung verglichen. Beim Unterschreiten der Mittenspannung entsteht an Pin 1 des IC 9005 ein positiver Ausgangsimpuls, der über die Differenzierschaltung R 9031, C 9017 und R 9032 den T 9008 ansteuert, wodurch C 9018 auf die durch den Spannungsteiler R 9034, R 9035 vorgegebene Spannung von 0,7 Volt entladen wird. Mit D 9007, D 9008 und R 9033, R 9036 wird anschließend C 9018 je nach Impulsdauer mehr oder weniger weit aufgeladen, was über die Siebschaltung R 9037, C 9019 die als Darlington geschaltete Endstufe T 9009, T 9010 und damit den Motorstrom regelt.


Der Spannungsabfall an R 9039 ist proportional zum Motorstrom und steuert über R 9040 die Mittenspannung an Pin 3 des IC 9005 etwas nach, wodurch ein drehmomentabhängiger Drehzahlabfall kompensiert wird. Wird z.B. beim Anlaufen des Motors der Transistor T 9010 stark durchgeschaltet ($U_c < 5,3$ V), wird dieser Effekt durch D 9009 und R 9041 wieder aufgehoben.

Zur Pitch-Regelung wird mit dem Potentiometer R 9042 über R 9030 die Mittenspannung an Pin 3 des IC 9005 etwas nach + oder – verschoben, wodurch sich die Drehzahl um ± 5 % verändern läßt.

Diese Verstimmung ist nur bei Stellung "Pitch" möglich und wird bei Quarzbetrieb durch den Quarz/Pitch-Schalter aufgehoben. Der Quarzoszillator, bestehend aus T 9001, R 9001, R 9002, C 9001 – C 9003 und dem Grundwellenquarz mit 4,608 MHz steuert über Pin 9 den programmierbaren Teiler IC 9001 an. Steht der Drehzahlumschalter auf Stellung "33", so haben die Eingangsdaten der Eingänge P₁ bis P₈ folgendes Bitmuster: H L H L H L H H. Dies entspricht einer Dezimalzahl von 135, wobei die Wertigkeit von P₁ – P₈ den Zahlen 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80 entsprechen. Auf Stellung "45" wird durch das Bitmuster (P₁ – P₈) L L L L L H L H die Dezimalzahl 100 dargestellt. Dadurch entstehen am Ausgang Pin 15 des IC 9001 (Q₈) die Frequenzen 34,13 kHz bzw. 46,08 kHz. Diese Frequenzen werden mit IC 9002 durch 512 (2⁹) geteilt, wodurch sich die Arbeitsfrequenzen von 66 2/3 Hz oder 90 Hz ergeben (Pin 12). Der Ausgang steuert die Phasenvergleicherschaltung an, die aus den zwei D-Flip-Flops IC 9003, R 9010 und D 9001 gebildet wird. Die der Ist-Drehzahl entsprechende Referenz-Frequenz wird von IC 9005/Pin 7 geliefert, dem ein Inverter mit T 9002, R 9005, R 9006 und R 9007 nachgeschaltet ist. Die beiden Ausgänge der Phasenvergleicherschaltung beinhalten die Information des Phasenwinkels von -360° bis $+360^\circ$ in Form unterschiedlicher Impulsbreiten. Diese Signale werden mit den Dioden D 9002 und D 9003 entkoppelt und mit den Widerständen R 9011, R 9012 so an die Regelelektronik angepaßt, daß sich ein Synchronhaltebereich von ± 3 % ergibt. Die Synchronisierung wird dadurch erreicht, daß bei voreilendem Phasenwinkel ein positiver Strom über R 9011 auf den drehzahlbestimmenden Kondensator C 9015 fließt. Dadurch wird die Sägezahnspannung geringfügig verkleinert (von + 12 V aus gemessen –), was dann einen Rückgang des Motorstromes zur Folge hat. Bei nacheilendem Phasenwinkel fließt ein negativer Strom über R 9012 auf den Kondensator C 9015, wodurch eine Erhöhung des Motorstromes erreicht wird. Dies führt dann jeweils dazu, daß die vorgegebene Drehzahl erhalten bleibt.



Verteilerplatte / Disturbation plate / Plaque de distribution
CS 708 Q








Änderungen vorbehalten
Alterations reserved
Sous réserve de modifications

Ausgabe 1/September 1980












Transistoren von der Anschlußseite gesehen
 Transistors as seen from the connecting side
 Transistors vus du côté des connexions



IC's von der Bestückungsseite gesehen
 IC's as seen from the top side
 IC's vus du côté éléments





Allgemeines

Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die nachstehenden Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen. Die Abdeckhaube läßt sich problemlos von den Scharnierlaschen abziehen.

Boden

Der Boden 57 ist mit vier Linienblechschrauben (Bodenbefestigungssatz 55) festgeschraubt.

Frontblende

Die Frontblende 67 ist mit zwei Sechskantmuttern 120 am Gehäuse 95 befestigt.

Ausbau des Chassis kpl.

Zum Ausbau des Chassis kpl. empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

- 1) Abdeckhaube 95 und Plattenteller 92 abnehmen.
- 2) Die drei Zylinderschrauben 93 lösen. Abdeckung 94 anheben und so drehen, daß sie über das Tonarmlager und den Tonarm abgenommen werden kann.
- 3) Bowdenzug 167 am Tastenträger 121 aushängen. Verbindungsleitungen lösen, Tonarm 135 einschwenken. Chassis festhalten.
- 4) Die vier Zylinderschrauben 19 der Federaufhängung 17 entfernen und Chassis vom Gehäuse 95 abnehmen.

Motor und Antrieb

Für die Reparatur des Dual EDS 501 sind Spezial-Werkzeuge und Meßmittel notwendig. Eingriffe in Motor sowie Motorelektronik sollen deshalb nur vom autorisierten Dual-Service vorgenommen werden.

Austausch der Motorelektronik

- 1) Verbindungsleitungen an der Motorelektronik 96 lösen.
- 2) Die beiden Zylinderblechschrauben 97 entfernen.
- 3) Motorelektronik 96 austauschen.

Austausch der Motormechanik

- 1) Die beiden Gewindestifte 51 lösen und Tellerkonus 50 sowie Scheibe 52 abnehmen
- 2) Verbindungsleitungen von Motor und Generator an der Motorelektronik 96 lösen.
- 3) Die drei Zylinderschrauben 71 entfernen. Motormechanik 53 austauschen.

Einstellen der Nenndrehzahlen (33, 45, 78 U/min) Dual CS 608

- 1) Den Steller (Pitch) R 9016 in Mittenstellung bringen.
- 2) Den jeweiligen Drehzahlumschalter betätigen. Mit den auf der Motorelektronik 96 befindlichen Stellern in folgender Reihenfolge einstellen:
mit R 9019 die Nenndrehzahl 33 U/min
mit R 9018 die Nenndrehzahl 45 U/min
mit R 9017 die Nenndrehzahl 78 U/min
- 3) Überprüfen der Nenndrehzahlen mit Hilfe des eingebauten Stroboskops bzw. bei 78 U/min mit 78 Stroboskopscheibe vornehmen.

Einstellen der Nenndrehzahlen (33, 45 U/min) Dual CS 708 Q

Zur Einstellung der Nenndrehzahl ist in folgender Reihenfolge vorzugehen:

- 1) Quarz/Pitchschalter in Stellung Quarz bringen
- 2) Drehzahlumschalter in Stellung 33 bringen
- 3) Nun Punkt 14a der Motorelektronik 96 an Masse legen
- 4) Nenndrehzahl 33 U/min., mit Hilfe des eingebauten Stroboskops, am Steller R 9028 einstellen.
- 5) Dann Drehzahlumschalter in Stellung 45 bringen
- 6) Nenndrehzahl 45 U/min, mit Hilfe des eingebauten Stroboskops, am Steller R 9024 einstellen.

Tonhöhenabstimmung

Jede der Nenndrehzahlen kann mit "Pitch" Steller im Bereich von $\pm 5,5\%$ variiert werden

Dual CS 708 Q

Wird der Quarz/Pitchschalter in Stellung Quarz gebracht, entspricht die Drehzahl unabhängig von der Stellung des Stellers quazgenau der jeweiligen eingeschalteten Nenndrehzahl.

Tonarm und Tonarmlagerung

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

1. Drehknopf **129** in Null-Stellung bringen. Tonarm **135** verriegeln. Spannschraube **132** lösen und Gewicht **166** entfernen.
2. Zylinderschraube **117** und Abschirmblech **116** entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer **113** ablöten.
3. Sicherungsscheibe **182**, Scheibe **181** sowie Lager **180** entfernen. Abhebeschiene **176** und Platte **177** abnehmen.
4. Zugfeder **149** aushängen, Sicherungsscheibe **147** lösen und Skatinghebel entfernen.
5. Sechskantmutter **115** entfernen und Segment **111** abnehmen.
6. Tonarm **135** festhalten. Sechskantmutter **110** und Scheibe **109** entfernen. Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung abnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren.

Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen

- 1) Gewicht **166** entfernen, Spannschraube **132** herausdrehen und Drehknopf **129** in Nullstellung bringen.
- 2) Zylinderschraube **117** und Abschirmblech **116** entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer **113** ablöten.
- 3) Linsensenkschraube **130** lösen, Drehknopf **120** Scheibe **128** und Zeiger **187** abnehmen.
- 4) Kontermutter **98** lösen und Gewindestift **99** herausdrehen.
- 5) Tonarm **135** abnehmen.

Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Austausch des Federhauses

Tonarm **135** aus Lagerrahmen **126** wie oben beschrieben ausbauen. Federhaus **133** abnehmen.
Beim Einbau darauf achten, daß die Spiralfeder in die Aussparung des Lagers **134** einrastet. Tonarm wieder montieren. Mit Gewindestift **119** und Kontermutter **118** das Lagerspiel wie nachstehend beschrieben einstellen.

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizontal-Tonarmlagers wird am Gewindestift **99**, das des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift **119** eingestellt.

Tonarmaufsetzhilfe

Justagepunkte:

- a) Tonarm **135** exakt ausbalancieren, Drehknopf **160** in Stellung "V". Tonarm einrasten lassen. Zwischen der Abhebeschiene **176** und der Führungsbuchse des Federbolzens **F** muß ein Spiel von 0,2 mm vorhanden sein. Einstellung durch Drehen der Stiftschraube **70** vornehmen. Die Rastkraft soll in dem Zusammenhang ca. 10 – 20 p betragen.

- b) Der Tonarmaufsetzpunkt kann durch Drehen der Justierschraube **69** korrigiert werden. Die Justierung ist sowohl für 17 cm- als auch 30 cm-Schallplatten wirksam.

Kurzschließer

Justagepunkt

In Nullstellung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktfedern **F** und Kurzschlußleisten **L** ein Kontaktabstand von ca. 0,5 mm vorhanden sein. Erforderlichenfalls Kurzschlußleisten biegen. Kontaktfeder mit geeignetem Pflegemittel einsprühen.

Tonarmlift

Justagepunkt

Bei bis zum Anschlag betätigter Taste **▲** soll der Schieber **172** der Hubkurve **174** zum Träger **173** noch ein Spiel von ca. 0,2 mm aufweisen! Erforderlichenfalls das Spiel durch Drehen des Rändelrings **R** (Bowdenzug **167**) einstellen.

Austausch der Liftplatte

Zum Austausch der Liftplatte kpl. **106** empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

1. Tonarm **135** verriegeln. Sicherungsscheibe **182** und Scheibe **181** sowie Lager **180** abnehmen. Abhebeschiene **176** anheben und zum Kurzschließer **113** schwenken.
2. Die beiden Zylinderschrauben **108** entfernen. Liftplatte **106** abnehmen.

Beim Einbau ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.

Justagepunkte

Segment

Beim Befestigen des Segmentes **111** ist darauf zu achten, daß zwischen Segment und dem Schalterhebel **35** ein Spiel von 0,5 mm vorhanden ist.

Abstellpunkt

Mit dem auf dem Segment **111** befindlichen Exzenter **E** kann der Abstellpunkt im Abstellbereich (Platten ϕ 116 bis 122 mm) verändert werden.

Netzschalter

Tonarm einschwenken. Der Schieber des Netzschalters **75** soll ein Spiel von 0,2 – 0,5 mm aufweisen. Justierung durch Biegen des Schalterhebels **35** vornehmen.

Netzsicherung

Nach Entfernen des Plattentellers **92** kann die Abdeckung des Sicherungshalters **27** abgeschraubt werden und die Netzsicherung **28** ausgewechselt werden.

Service Manual

Funktion description CS 608

The power supply for the motor is obtained from the bridge connected rectifier D 9001 — 9004 and is approximately 24 V. IC 9002 supplies the control circuitry with a stabilized 12 V current.

The stroboscope control is carried out by the frequency doubling diodes D 9005 and D 9006. The diode D 9007 and C 9004 supply the working voltage for the following transistor circuit. The transistor T 9002 becomes forward biased when an input voltage of 3 V reaches the base of transistor T 9001. Transistor T 9002 becomes highly resistive due to the positive feedback of R 9004 at an input voltage of approximately 5 V. The relative duty is approximately 1.5 ms. The diodes D 9008 and D 9009 limit the voltage at R 9003 and ensure an even-pulse working current of 100 Hz through the voltage drop at R 9004 via the LED's D 9010 and D 9011.

The generator G supplies the motor control with a strictly speed-proportional frequency which is freed from disturbing harmonics by C 9006. The frequency is then routed via C 9007 to transistor T 9003 which amplifies the voltage by 180. The IC 9001 which functions as an operational amplifier receives its working point from the voltage distributor R 9007 and C 9008. The positive feedback through R 9008 accelerates the switchover process of the operational amplifier in the clocking of the generator frequency. This causes steep flanked pulses to rise at pin 7 which are differentiated with R 9009, C 9010 and R 9001 and routed through transistor T 9004 for a short period. This also causes the capacitor C 9011 to discharge. The resistors R 9013 and R 9019 determine the speed at which C 9001 is charged whereby the three speeds with their relevant pitch ranges can be selected. A sawtooth voltage is then routed to pin 2 of IC 9001 which is compared to the medium voltage formed by R 9020 and R 9029.

When the voltage value at pin 2 is smaller than the medium voltage a positive pulse appears at pin 1. The transistor T 9005 becomes forward biased via the differentiating circuit C 9012, R 9021, R 9022 whereby C 9013 is then recharged through D 9012, D 9013, R 9025 and R 9027 to a value corresponding to a pulse duration which controls the transistors T 9006 and T 9007 functioning in the Darlington circuit, which immediately feeds the motor.

The voltage drop at R 9030 is proportional to the motor current and controls the medium current at pin 3 of IC 9001 via R 9029. This compensates for a drop in speed which depends on torque. If for example T 9007 is as strongly forward biased ($V_C < 5.3 \text{ V}$), this effect is neutralized by D 9014 and R 9031.

Functional description CS 708 Q

The power supply for the motor is received from the bridge connected rectifier D 9101 — 9104 and is approximately 24 V. IC 1 9004 supplies the control circuitry with a stabilized 12 V supply.

The exact pulses for the stroboscope are obtained as follows: The frequency of the distributor 1 9002 is differentiated by R 9009, C 9008 and R 9013 and reaches the base of T 9003 through the diode D 9004. This is transferred for a short period in a reversed biased state whereby a current is set up at the base of T 9004 resulting in a 0.7 V lower voltage at R 9016 than at the base. The constant base voltage also ensures a pulse voltage through the LED's D 9005 and D 9006. The light duration mainly depends on C 9008 and R 9013. The flashing frequency at 33 rpm is 66 2/3 Hz and at 45 rpm 90 Hz; each value has the precision of a quartz crystal.

The generator G supplies the motor control with a strictly speed-proportional frequency which is cleared of disturbing harmonics by C 9011 and is routed to transistor T 9005 via C 9012. Tran-

sistor T 9005 amplifies the voltage by a factor of 180. IC 1 9005 which functions as an operational amplifier receives its working point from the voltage distributors R 9019 and C 9013. The positive feedback through R 9020 accelerates the switchover process of the operational amplifier in the pulse of the generator frequency resulting in steep flanked pulses at pin 7 which control the phase comparison circuit 1 9003 via T 9002. The differentiated pulses through C 9014, R 9021 and R 9022 briefly control T 9006, resulting in the capacitor C 9015 discharging via R 9026.

Depending on the selected speed the capacitor C 9015 is charged in the direction of earth through R 9024, R 9025, R 9027 and R 9028. At the speed of 33 only R 9027 and R 9028 are effective. At the speed of 45 T 9007 becomes conductive so that the resistors R 9024 and R 9025 are also included in the circuit.

Therefore, when carrying out a speed comparison the speed 33 should always be adjusted before the speed 45. The sawtooth-shaped voltage at pin 2 of 1 9005 is compared to the medium voltage formed by R 9029 and R 9040. If the voltage falls short of the medium voltage a positive output pulse appears at pin 1 at 1 9005. This pulse reaches T 9008 via the differentiating circuit R 9031, C 9017 and R 9032 whereby C 9018 discharges to the 0.7 V produced by the voltage distributor R 9034, R 9035.

Depending upon pulse duration C 9018 is recharged Through D 9007, D 9008 and R 9033, R 9036. This reaches the filter circuit R 9037, C 9019 which controls T 9009 which acts as a Darlington circuit and therefore also controls the motor voltage.

The voltage drop at R 9039 is proportional to the motor current and controls the medium voltage at pin 3 of IC 9005 via R 9040 compensating the drop in speed which depends on the torque. If, for example, transistor T 9010 is strongly forward biased ($V_C 5.3 \text{ V}$) the effect is neutralized through D 9009 and R 9041.

For pitch adjustment, the medium voltage at pin 3 of 1 9005 can be slightly shifted to + or - by the potentiometer R 9042 through R 9030. In this way the speed adjustment lies in the range $\pm 5 \%$. This adjustment is only possible in the position "pitch" and in quartz mode. This is stored by a quartz/pitch switch.

The quartz crystal oscillator consisting of T 9001, R 9001, R 9002, C 9001 ... C 9003 and the direct wave quartz crystal with 4608 MHz, reaches via pin 9 the distributor 1 9001 which can be programmed. If the speed switchover switch is in the "33" position then the input data of the inputs P₁ up to P₈ have the following bit pattern: H L H L H L H H. This corresponds to a decimal figure of 135 where the values of P₁ — P₈ correspond to the numbers 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80. In position "45" the decimal figure 100 is represented by the bit pattern (P₁ — P₈) L L L L L H L H. In this case the frequencies 34.13 kHz or 46.08 kHz appear at the output pin 15 of 1 9001 (Q 8). These frequencies are divided by 512 (2⁹) by 1 9002 whereby the working frequencies of 66 2/3 Hz or 90 Hz or 90 Hz are produced (pin 12). The output reaches the phase comparison circuit which is formed from the two D — flip-flops 1 9003, R 9010 and D 9001. The reference frequency which corresponds to the first speed is obtained from 1 9005/pin 7 which is connected to an inverter by T 9002, R 9005, R 9006 and R 9007. The two outputs of the phase comparator circuit contain the data of the phase angle from -360° up to +360° in the form of differing pulse widths.

These signals are decoupled by the diodes D 9002 and D 9003 and are adapted to suit the control circuitry by the resistors R 9011, R 9012 in such a way that a synchronous speed is maintained within a tolerance of $\pm 3 \%$. The synchronization is achieved by a positive current from R 9011 flowing into the speed governing capacitor C 9015 when the phase angle is leading. This slightly lowers the sawtooth voltages (measured from +12 V) resulting in a lowering of the motor speed. If the phase angle is lagging a negative current via R 9012 flows into the capacitor C 9015 resulting in an increase of the motor speed. This therefore ensures that the correct speed is maintained.

General

The following item numbers refer to the spare part lists and exploded drawings.

The cover can simply be removed by the hinged clips.

Base

The base **57** is secured by four cheesehead self-tapping screws (base set **55**).

Front screen

The front screen **67** is secured to the casing **25** by two hexagonal nuts **120**.

Removing the chassis complete

It is recommended to follow the following instructions when dismantling the chassis complete:

- 1) Remove cover **95** and turntable **92**.
- 2) Loosen the three cheesehead screws **93**. Lift cover **94** and turn so that it can be removed over the tonearm bearing and tonearm.
- 3) Allow the Bowden wire **167** to hang over the key mount **121**. Swing in tonearm **135** and solder connecting leads. Hold chassis.
- 4) Remove the four cheesehead screws **19** of the spring cluster **17** and remove chassis from the casing **95**.

Motor and drive

Special tools and measuring equipment are necessary when repairing Dual EDS 501. Therefore repairs to motor and motor circuitry should be carried out by an authorized Dual service agency.

Changing the motor circuitry

- 1) Disconnect the connections to the motor circuitry **96**.
- 2) Remove the two cheesehead screws **97**.
- 3) Change the motor circuitry **96**.

Changing the motor mechanism

- 1) Unscrew the two setscrews **51** and remove the cone **50** and washer **52**.
- 2) Disconnect the motor and generator power connection from the motor circuitry **96**.
- 3) Remove the three cheesehead screws **71**. Replace the motor mechanism **53**.

Setting the rated speeds (33, 45, 78 rpm) Dual CS 608

- 1) Set the control (pitch) R 9016 to the mid position.
- 2) Activate the relevant speed control switch. Set the control situated in the motor circuitry **96** in the following order:
R 9019 rated speed 33 rpm
R 9018 rated speed 45 rpm
R 9017 rated speed 78 rpm
- 3) Test the rated speed with the built-in stroboscope or with 78 stroboscope disc at a speed of 78 rpm.

Adjusting the rated speed (33, 45 rpm) Dual CS 708 Q

Adjustment should be carried out in the following order:

- 1) Set the crystal/pitch switch in the crystal position.
- 2) Set speed control switchover in position 33.
- 3) Connect point 14a of the motor circuitry to earth.
- 4) Adjust the rated speed 33 rpm with the aid of the built-in stroboscope on control R 9028.
- 5) Set the speed control switch to position 45.
- 6) Adjust the rated speed 45 rpm with the built-in stroboscope on control R 9024.

Pitch control variation

Each rated speed can be varied within a range of $\pm 5.5\%$ with the "pitch" control.

Dual CS 708 Q

When the crystal/pitch switch is in the crystal position the turntable speed corresponds exactly to the adjusted rated speed. This is carried out independently of the position of the control.

Tonearm and tonearm bearings

Dismantling tonearm complete with tonearm bearings

It is recommended to follow the following order:

- 1) Set the control knob **129** in the zero position. Lock the tonearm **135**. Loosen the tensioning screw **132** and remove the weight **166**.
- 2) Remove the cheesehead screw **117** and cover plate **116**. Unsolder the tonearm leads at the shortcut **113**.
- 3) Remove lock washer **182**, washer **181** and bearing **180**. Remove the guide **176** and board **177**.
- 4) Unhook tension spring **149**, loosen lock washer **147** and remove the skating lever.
- 5) Unscrew hexagonal nut **115** and remove segment **111**.
- 6) Hold the tonearm **135**, remove hexagonal **110** and washer **109** and then remove tonearm complete with tonearm bearings.

Assembly of tonearm should be carried out in reverse order.

Removing the tonearm from the bearing case

- 1) Remove weight **166**. Screw out tensioning screw **132** and set the control knob **129** in the zero position.
- 2) Remove cheesehead screw **117** and cover plate **116**. Unsolder the tonearm leads at the shortcut **113**.
- 3) Loosen the countersunk screw **130**. Remove control knob **120** washer **128** and pointer **187**.
- 4) Loosen lock nut **98** and remove setscrew **99**.
- 5) Remove tonearm **135**.

Assembly should be carried out in the reverse order.

Changing the spring casing

Remove the tonearm **135** from its bearings **126** following the instructions described above. Remove the spring case **133**.

Special attention must be paid to ensure that the coil spring fits in the recess of the bearing **134**. Reassemble the tonearm. Adjust the bearing play with the setscrew **119** and lock nut **118** as described below.

Adjustment of tonearm bearings

The tonearm must be exactly balanced. Both bearings should have very little or no play. The horizontal tonearm bearing is correctly adjusted when the tonearm can freely slide in and out with the antiskating adjustment set to "0.5". The vertical tonearm bearing is correctly adjusted when the tonearm freely swings back into position after being tapped. The play in the horizontal tonearm bearing can be adjusted with the setscrew **99** and the play in the vertical tonearm bearing can be adjusted with the setscrew **119**.

Tonearm setting

Adjustment points:

- a) Exactly balance tonearm **135**. Set control knob **160** in position "V". Lock in tonearm. There must be play of 0.2 mm between the queueing rail **176** and the guide bush of the spring pin F. Adjust by screwing setscrew **70**. The force in the rest position should be 10 – 20 p.
- b) The tonearm setting point can be adjusted by turning the screw **69**. The arm is then adjusted for both 17 cm records and 30 cm records.

Shortcut

Adjustment point

When the curve wheel is in the zero position the contact distance between the contact spring F and shortcut contact L should be 0.5 mm. If necessary, bend shortcut contact slightly and clean the contact spring with a suitable cleaning agent.

Tonearm lift

Adjustment point

Play of approximately 0.2 mm should exist in the slide **172** of the lifting cam **174** when button **▲** is activated by the limit stop. The play can be adjusted by turning the knurled ring (Bowden wire **167**).

Changing the lift board

The following instructions should be followed when changing the lift board complete **106**.

1. Lock tonearm **135** in position. Remove lock washer **182** and washer **181** as well as bearing **180**. Lift the cueing rail **176** and swing it over to shortout **113**.
2. Remove the two cheeshead screws **108**. Remove lift board **106**.

Assembly is carried out in the reverse order.

Adjustment points

Segment

Special attention should be paid when securing segment **111** to ensure that play of 0.5 mm exists between the segment and the switch lever **35**.

Setdown point

The setdown point in the setdown range (records ϕ 116 to 122 mm) can be adjusted by the eccentric cam E situated on the segment **111**.

Power switch

Swing in the tonearm. The slide in the power switch **75** should have a play of 0.2 — 0.5 mm. Adjustment should be carried out by bending the switch lever **35**.

Fuses

After removing the turntable **92** the cover of the fuse switch **27** can be removed allowing access to the fuse **28**.

Instructions de Service

Description du fonctionnement de CS 608

L'alimentation électrique du moteur est prélevée sur le redresseur à pont D 9001 — 9004 et est d'env. 24 V. L'électronique de réglage est alimentée avec 12 V stabilisés par IC 9002.

Le stroboscope lumineux est commandé par les diodes D 9005 et D 9006, qui servent de doubleur de fréquence. La diode D 9007 fournit avec C 9004 la tension de service destinée au circuit à transistor qui lui fait suite. En présence d'un UE d'env. 3 V à la base du transistor T 9001, le transistor T 9002 est actionné; il n'a à nouveau une impédance élevée qu'avec un UE d'env. 5 V du fait de la rétroaction de R 9004. La durée d'enclenchement est d'env. 1,5 ms. Les diodes D 9008 et D 9009 limitent la tension à F 9003 et font en sorte qu'un courant pulsé constant de 100 Hz soit fourni par l'intermédiaire des diodes lumineuses D 9010 et D 9011 du fait de la baisse de tension à F 9004.

Pour le réglage du moteur, le générateur G fournit une fréquence exactement proportionnelle à la vitesse, qui est débarrassée par C 9006 des ondes harmoniques gênantes et est appliquée par C 9007 au transistor T 9003, qui amplifie la tension d'env. 180 fois. Le circuit intégré IC 9001, qui fonctionne comme OP, reçoit son point de travail du diviseur de tension R 9007 et C 9008. La rétroaction par R 9008 accélère le processus de commutation du OP, qui se déroule au rythme de la fréquence du générateur. Cela ■ pour effet que des impulsions à flancs raides sont appliquées à pin 7; ces impulsions sont différenciées par R 9009, C 9010 et ■ 9011 et actionnent brièvement le transistor le transistor T 9004. Le condensateur C 9011, qui détermine le temps, est ainsi déchargé. Les résistances R 9013 à R 9019 déterminent avec quelle rapidité C 9011 est chargé, ce qui permet de présélectionner les 3 vitesses avec le domaine Pitch en question. Une tension en dents de scie est par conséquent appliquée à pin 2 de IC 9001; elle est comparée avec la tension de milieu formée à partir de ■ 9020 et R 9029.

Si une tension inférieure à la tension de milieu est appliquée à pin 2, une impulsion positive apparaît à pin 1. Le transistor T 9005 est actionné par l'intermédiaire du circuit différenciateur C 9012, R 9021, R 9022, ce qui a pour effet que C 9013 est déchargé jusqu'à une tension résiduelle d'env. 0,7 V. Il se recharge ensuite par l'intermédiaire de D 9012, D 9013, R 9025 et R 9027 jusqu'à une valeur correspondant à la durée d'impulsion et actionne ainsi les transistors T 9006 et T 9007 du circuit de Darlington, qui alimentent directement le moteur.

La chute de tension à R 9030 est proportionnelle au courant du moteur et corrige un peu la tension de milieu à pin 3 de IC 9001 par l'intermédiaire de R 9029; cela a pour effet qu'une baisse de vitesse, qui est fonction du couple de rotation, est compensée. Si par ex. T 9007 est avec une valeur élevée ($U_c < 5,3$ V) au démarrage du moteur, cet effet est compensé par D 9014 et R 9031.

Description du fonctionnement de CS 708 Q

L'alimentation électrique du moteur est prélevée sur le redresseur à pont D 9001 — 9004 et est d'env. 24 V. L'électronique de réglage est alimentée avec 12 V stabilisés par IC 1 9004.

Les impulsions exactes de quartz destinées au stroboscope lumineux sont obtenues de la manière suivante.

La fréquence du diviseur I 9002 est différenciée par R 9009, C 9008 y R 9013 et transmise par la diode D 9004 à la base de T 9003. Ce dernier est alors bloqué brièvement; enregistre alors à la base de T 9004 une tension qui l'actionne de telle manière qu'une tension inférieure de 0,7 V à celle de la base est appliquée à ■ 9016. La tension constante de base garantit également un courant pulsé constant par l'intermédiaire des diodes lumineuses D 9005 et D 9006, dont la durée de fonctionnement dépend principalement de C 9008 et R 9013. La fréquence d'éclair est de 66 2/3 Hz pour 33 tr/mn et de 90 Hz pour 45 tr/mn et est d'une grande exactitude.

Pour le réglage du moteur, le générateur G fournit une fréquence exactement proportionnelle à la vitesse, qui est débarrassée par C 9011 des ondes harmoniques gênantes et est appliquée par C 9012 au transistor T 9005, qui amplifie la tension d'env. 180 fois. Le circuit intégré IC 1 9005, qui fonctionne comme OP, reçoit son point de travail du diviseur de tension R 9019 et C 9013. La rétroaction par R 9020 accélère le processus de commutation du OP, qui se déroule au rythme de la fréquence du générateur; des impulsions à flancs raides sont ainsi appliquées à pin 7 et actionnent le circuit de comparaison des phases I 9003 par l'intermédiaire de T 9002. De plus, les impulsions différenciées par C 9014, R 9021 et R 9022 actionnent brièvement T 9006, ce qui a pour effet que le condensateur C 9015, qui détermine le temps, est déchargé par l'intermédiaire de R 9026.

Selon la vitesse sélectionnée, la condensateur C 9015 est chargé en direction de la masse par l'intermédiaire de ■ 9024, R 9025, R 9027 et R 9028. Seules R 9027 et R 9028 sont opérants à la vitesse 33. A la vitesse 45, T 9007 devient conducteur, de sorte que les résistances ■ 9024 et R 9025 sont connectées. Il faut donc toujours sélectionner tout d'abord "33" et ensuite "45" lors du réglage de la vitesse. Cette tension en dents de scie est appliquée à pin 2 de I 9005 et est comparée avec la tension de milieu formée à partir de R 9029 et R 9040. Lorsqu'elle est inférieure à la tension de milieu, une impulsion positive de sortie apparaît à pin 1 de I 9005; cette impulsion actionne T 9008 par l'intermédiaire du circuit différenciateur ■ 9031, C 9017 et R 9032, ce qui ■ pour effet que C 9018 est déchargé jusqu'à la tension de 0,7 V prescrite par le diviseur de tension R 9034, R 9035. C 9018 est ensuite rechargé plus ou moins selon la durée d'impulsion par D 9007, D 9008 et R 9033, R 9036, ce qui règle l'étage final à montage de Darlington T 9009, T 9010 par l'intermédiaire du circuit de filtrage R 9037, C 9019, et par conséquent le courant du moteur.

La chute de tension à R 9039 est proportionnelle au courant du moteur et corrige un peu la tension de milieu à pin 3 de IC 9005 par l'intermédiaire de R 9040; cela a pour effet qu'une baisse de vitesse, qui est fonction du couple de rotation, est compensée. Si par ex. T 9010 est actionné avec une valeur élevée ($U_c < 5,3$ V) au démarrage du moteur, cet effet est compensé par D 9009 et R 9041.

Pour le réglage Pitch, la tension de milieu à pin 3 de I 9005 est un peu déplacée vers + ou - avec le potentiomètre R 9042 par l'intermédiaire de R 9030, ce qui permet de faire varier la vitesse de $\pm 5\%$.

Cette correction n'est possible qu'à la position "Pitch" et est supprimée par le commutateur Quarz/Pitch en service avec quartz.

L'oscillateur à quartz, composé de T 9001, R 9001, R 9002, C 9001, . . . C 9003 et du quartz fondamental de 4,608 MHz actionne le diviseur programmable I 9001 par l'intermédiaire de pin 9. Si le commutateur de vitesse est sur "33", les données d'entrée des entrées P₁ à P₈ ont le profil binaire suivant: H L H L H L H H. Cela correspond à un nombre décimal de 135; P₁ à P₈ correspondent aux nombres 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80. A la position "45", le nombre décimal 100 est représenté par le profil

binaire (P₁ à P₈) L L L L L H L H. On obtient ainsi à la sortie pin 15 de I 9001 (Q 8) des fréquences de 34,13 kHz et 46,08 kHz.

Ces fréquences sont divisées par 512 **29** par I 9002, ce qui donne des fréquences de travail de 66 2/3 Hz ou 90 Hz (Pin 12). La sortie actionne le circuit de comparaison des phases, qui est composé des flip-flop D 9003, ■ 9010 et D 9001. La fréquence de référence correspondant à la vitesse réelle est fournie par I 9005/pin 7, en aval duquel est intercalé un inverseur avec T 9002, R 9005, R 9006 et R 9007. Les deux sorties du circuit de comparaison de phase renferment l'information d'angle de phase de -360° à $+360^\circ$ sous forme de largeurs variables d'impulsions. Ces signaux sont découplés par les diodes D 9002 et D 9003 et adaptés à l'électronique de réglage par les résistances R 9011, R 9012 de manière à obtenir un domaine de synchronisation de $\pm 3\%$. La synchronisation est obtenue du fait qu'un courant positif traverse R 9011 en direction du condensateur C 9015, qui détermine la vitesse, avec un angle de phase en avance. La tension en dents de scie est ainsi légèrement réduite (mesure effectuée à partir de + 12 V), ce qui se traduit par une diminution du courant du moteur. Avec un angle de phase en retard, un courant négatif traverse R 9012 en direction du condensateur C 9015, ce qui se traduit par une augmentation du courant du moteur. Cela a pour effet que la vitesse prescrite est maintenue.

Généralités

Les numéros de position mentionnés se rapportent aux listes des pièces détachées et aux vues explosées ci-après. Le couvercle peut être retiré sans problèmes des languettes de charnières.

Fond

Le fond **57** est vissé avec quatre vis Parker à tête bombée (jeu de pièces de fixation du fond **55**).

Panneau frontal

Le panneau frontal **67** est fixé par deux écrous hexagonaux **120** sur le boîtier **95**.

Démontage du châssis cpl.

Pour démonter le châssis cpl., il est conseillé de procéder comme suit:

- 1) Retirer le couvercle **95** et le plateau **92**.
- 2) Desserrer les trois vis à tête cylindrique **93**. Soulever le couvercle **94** et le tourner de manière qu'il puisse être retiré au dessus du palier du bras de lecture.
- 3) Décrocher le câble Bowden **167** du support de touche **121**. Dégager les câbles de jonction, faire pivoter le bras de lecture **135**. Maintenir le châssis.
- 4) Enlever les quatre vis à tête cylindrique ■ de la suspension à ressort **17** et retirer le châssis du boîtier **95**.

Moteur et commande

Des outils spéciaux et des accessoires de mesure sont nécessaires pour réparer le Dual EDS 501. Seul le personnel d'entretien et de réparation agréé par Dual peut donc effectuer des réparations sur le moteur et l'électronique du moteur.

Remplacement de l'électronique du moteur

- 1) Dégager les câbles de jonction de l'électronique du moteur **96**.
- 2) Enlever les deux vis Parker à tête cylindrique **97**.
- 3) Remplacer l'électronique du moteur **96**.

Remplacement du mécanisme du moteur

- 1) Desserrer les deux tiges filetées ■ et retirer le cône **50** ainsi que la rondelle **52**.
- 2) Dégager les câbles de jonction du moteur et du générateur sur l'électronique du moteur **96**.
- 3) Enlever les trois vis à tête cylindrique **71**. Remplacer le mécanisme du moteur **63**.

Réglage des vitesses nominales (33, 45, 78 tr/mn) Dual CS 608

- 1) Amener le régulateur (Pitch) R 9016 en position médiane.
- 2) Actionner le commutateur de vitesse.
Procéder dans l'ordre suivant à l'aide des régulateurs se trouvant sur l'électronique du moteur **96**:
avec R 9019, la vitesse nominale de 33 tr/mn
avec R 9018, la vitesse nominale de 45 tr/mn
avec R 9017, la vitesse nominale de 78 tr/mn
- 3) Vérifier les vitesses nominales à l'aide du stroboscope incorporé ou, pour 78 tr/mn, avec le disque stroboscopique **78**.

Réglage des vitesses nominales (33, 45 tr/mn), Dual CS 708 ■

Procéder dans l'ordre suivant pour régler la vitesse nominale:

- 1) Amener le commutateur Quarz/Pitch sur Quarz.
- 2) Amener le commutateur de vitesse à la position **33**.
- 3) Relier ensuite le point 14a de l'électronique du moteur **96** à la masse
- 4) Régler la vitesse nominale de 33 tr/mn avec le régulateur R 9028 à l'aide du stroboscope incorporé.
- 5) Amener ensuite le commutateur de vitesse à la position **45**
- 6) Régler la vitesse de 45 tr/mn avec le régulateur R 9024 à l'aide du stroboscope incorporé.

Syntonisation sonore

Il est possible de faire varier de $\pm 5,5\%$ chacune des vitesses nominales à l'aide du régulateur "Pitch".

Dual CS 708 ■

Lorsqu'on amène le commutateur Quarz/Pitch sur Quarz, la vitesse correspond exactement à la vitesse nominale connectée, indépendamment de la position du régulateur.

Bras de lecture et suspension

Démontage du bras complet avec la suspension

Il est conseillé de procéder comme suit:

1. Amener le bouton rotatif **129** sur zéro. Verrouiller le bras **135**. Desserrer la vis de serrage **132** et retirer le poids **166**.
2. Enlever la vis à tête cylindrique **117** et la tôle de blindage **116**. Dessouder les câbles du bras sur le court-circuiteur **113**.
3. Enlever la rondelle d'arrêt **182**, la rondelle **181** ainsi que le palier **180**. Retirer la barre de relevage **176** et la plaque **177**.
4. Décrocher le ressort de traction **149**, dégager la rondelle d'arrêt **147** et enlever le levier de skating.
5. Enlever les écrous hexagonaux **115** et retirer le segment **111**.

6. Maintenir le bras **135**. Enlever l'écrou hexagonal **110** et la rondelle **109**. Retirer le bras compl. avec la suspension.

Pour le montage du bras, procéder en ordre inverse.

Démontage du bras du support

- 1) Retirer le contrepoids **166**. Dévisser la vis de serrage **132** et amener le bouton rotatif **129** sur zéro.
- 2) Enlever la vis à tête cylindrique **117** et la tôle de blindage **116**. Dessouder les câbles du bras sur le court-circuiteur **113**.
- 3) Desserrer la vis à tête fraisée bombée **113**. Retirer le bouton rotatif **120**, la rondelle **128** et l'aiguille **187**.
- 4) Desserrer le contre-écrou **98** et dévisser la tige filetée **99**.
- 5) Retirer le bras **135**.

Pour le montage, procéder en ordre inverse.

Remplacement de la cage à ressort

Démonter le bras **135** du support **126** comme décrit ci-dessus. Retirer la cage à ressort **133**.

Lors du montage, veiller à ce que le ressort spiral s'endiquette dans l'évidement du palier **134**. Remonter le bras. Au moyen de la tige filetée **119** et du contre-écrou **118**, ajuster le jeu du palier comme décrit ci-après.

Réglage du palier du bras


Pour cela, le bras doit être équilibré avec exactitude. Les deux paliers doivent avoir un faible jeu, tout juste perceptible. Le palier horizontal du bras est réglé correctement lorsque le bras de lecture glisse librement de l'intérieur vers l'extérieur, l'antiskating étant réglé sur 0,5. La palier vertical du bras est réglé correctement lorsque le bras s'équilibre de lui-même après lui avoir donné un petit coup du bout du doigt. Le jeu du palier horizontal du bras est réglé sur la tige filetée **99** et celui du palier vertical du bras sur la tige filetée **119**.

Dispositif de pose du bras

Points d'ajustage:

- a) Equilibrer le bras **135** avec exactitude. Amener le bouton rotatif **160** sur "V". Faire s'endiquer le bras. Il doit y avoir un jeu de 0,2 mm entre la barre de relevage **176** et la douille de guidage du boulon à ressort F. Procéder au réglage en tournant le boulon fileté **70**. La force d'endiquetage doit être d'env. 10 – 20 p.
- b) Le point de pose du bras peut être corrigé en tournant la vis d'ajustage **69**. L'ajustage est valable pour les disques de 17 cm et de 30 cm.

Tonarm u. Tonarmlager / Tonearm and Tonearm bearing /
Bras de lecture et suspension



Court-circuiteur

Point d'ajustage

La roue à cames étant à la position zéro, il doit y avoir un intervalle d'env. 0,5 mm entre les ressorts de contact F et les barres de court-circuit L. Si nécessaire, tordre les barres de court-circuit. Vaporiser en produit d'entretien adéquat sur le ressort de contact.

Lève-bras

Point d'ajustage

Lorsqu'on actionne la touche jusqu'à la butée, la coulisse **172** de la came de levage **174** doit encore avoir un jeu d'env. 0,2 mm. Si nécessaire, régler le jeu en tournant la bague moletée (câble Bowden **167**).

Remplacement de la plaque de levage

Il est conseillé de procéder comme suit pour remplacer la plaque de levage complète **106**:

1. Verrouiller le bras de lecture **135**. Retirer la rondelle d'arrêt **182** et la rondelle **181** ainsi que le palier **180**. Soulever la barre de relevage **176** et la faire pivoter en direction du court-circuiteur **113**.
2. Enlever les deux vis à cylindrique **108**. Retirer la plaque de levage **106**.

Pour le montage, procéder en ordre inverse.

Points d'ajustage

Segment

- 1) En fixant le segment **111**, veiller à ce qu'il y ait un jeu de 0,5 mm entre le segment et le levier du commutateur **35**.

Point de pose

Il est possible de faire varier le point de pose à l'intérieur de la zone prévue à cet effet (ϕ de disque de 116 à 122 mm) à l'aide de l'excentrique ■ se trouvant sur le segment **111**.


Interrupteur secteur

Faire pivoter le bras de lecture. Le curseur de l'interrupteur secteur **75** doit avoir un jeu de 0,2 - 0,5 mm. Procéder à l'ajustage en tordant le levier **35** de l'interrupteur.


Fusible secteur

Après avoir enlevé le plateau **92**, il est possible de dévisser le couvercle du porte-fusible **27** et de remplacer le fusible secteur **28**.


Tonarmaufsetzpunkt / Tonearm setting / Dispositif de pose du bras




Tonarmlift / Tonearm lift / Lève-bras




Kurzschließer / Short out / Court-circuiter




Segment




Austausch der Liftplatte / Changing the lift board /
Remplacement de la plaque de levage



Netzschalter / Power switch / Interrupteur secteur



Netzsicherung / Fuses / Fusible secteur



Schmieranweisung

Das Gerät wird ab Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Die Motorlager sind als Longlife-Ölspeicherbuchsen ausgelegt und sind daher nicht zu schmieren.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein. Um Schmierpennen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der angegebenen Original-Schmierstoffe.

Lubricating instructions

All bearing and friction points of the unit are adequately lubricated at the factory. Replenishment of oil and grease is only necessary after approx. 2 years of normal use as the most important bearing points have sintered metal bushings.



The motor bearings have long-life sintered metal bushings and thus should not be lubricated. Bearing points and friction faces should be lubricated sparingly rather than generously. When using different lubricants, chemical decomposition can often take place. To prevent lubrication failure, we recommend using the original lubricants shown below.

Lubrification

L'appareil est suffisamment lubrifié en usine à tous les endroits nécessaires. En fonctionnement normal, une nouvelle lubrification ne devient nécessaire qu'après environ 2 ans de service, car les endroits importants sont équipés de coussinets auto-graisseurs. Il convient de graisser plutôt avec parcimonie.

Les paliers du moteur sont exécutés sous forme de coussinets à réserve d'huile, de longue durée de vie et ne doivent, par conséquent, pas être lubrifiés.

Des réactions chimiques peuvent avoir lieu lors du mélange de différents lubrifiants. Afin d'éviter des troubles, consécutifs au graissage, n'utiliser que les lubrifiants indiqués ci-dessous.



1

Wacker Siliconöl
AK 300 000

2

Haftöl Renotac
Nr. 343

4

Shell Alvania Nr. 2

3

BP Super Viscostatik
10 W/40

5

Isoflex PDP 40


Ersatzteile


Replacement parts

Pièces détachées

| Pos. | Art.-Nr. Part.-No. Réf. | Stck. Qty. ndp. | Bezeichnung | Description | Designation |
|--------|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 266 992 | 1 | Stroboskopgehäuse kpl. | Stroboscope housing | Boîtier de stroboscope |
| 2 | 227 470 | 1 | Sechskantblechschraube 8 2,9 x 9,5 | Fillister head self tapping screw | Vis à six-pans BZ 2,9 x 9,5 |
| 3 | 266 993 | 1 | Diodenplatte kpl. | Diode plate | Plaque à diode |
| 4 | 264 439 | 2 | Leuchtdiode CQX 13 II | Luminescence diode CQX 13 II | Diode lumineuse |
| 10 | 249 657 | 1 | Netztrafo kpl. | Power transformer | Transformateur secteur compl. |
| 15 | 266 994 | 1 | Aufnahmedorn kpl. | Absorption bolt cpl. | Boulon d'absorption |
| 16 | 266 995 | 1 | Federsatz kpl. | Spring set | Bloc de ressorts |
| 17 | 264 348 | 1 | Federaufhängung kpl. | Spring suspension cpl. | Suspension à ressort |
| | 264 350 | 1 | Federaufhängung kpl. | Spring suspension cpl. | Suspension à ressort |
| 19 | 210 518 | 4 | Zylinderschraube M 4 x 12 | Machine screw M 4 x 12 | Vis cylindrique M 4 x 12 |
| 22 | 207 301 | 1 | TA-Kabel kpl. mit Cinchstecker | TA-Cable with Cinch plug | Câble PU avec fiche Cinch |
| | 207 303 | 1 | TA-Kabel DIN | TA-Cable DIN | Câble PU DIN compl. |
| 23 | 209 426 | 1 | Cinchstecker schwarz | Cinch plug black | Fiche Cinch noire |
| 24 | 209 425 | 1 | Cinchstecker weiß | Cinch plug white | Fiche Cinch blanche |
| 25 | 232 996 | 1 | Netzkabel Europa | Power cable Europe cpl. | Câble secteur Europe compl. |
| | 232 995 | 1 | Netzkabel USA | Power cable America cpl. | Câble secteur America compl. |
| 26 | 264 426 | 2 | Zugentlastungskörper | Relaxing place | Compensation de Tirage |
| 27 | 266 996 | 1 | Sicherungshalter | Fuse holder | Support de fusible |
| 28 | 209 699 | 1 | G-Schmelzeinsatz T 100 mA/250 V | Fuse T 100 mA/250 V | Fusible T 100 mA/250 V |
| | 209 705 | 1 | G-Schmelzeinsatz T 200 mA/250 V | Fuse T 200 mA/250 V | Fusible T 200 mA/250 V |
| 29 | 210 146 | 4 | Sicherungsscheibe 3,2 | Lock washer 3,2 | Rondelle de securite 3,2 |
| 30 | 264 464 | 1 | Kurvenrad kpl. | Cam wheel | Roue à cames compl. |
| 31 | 242 144 | 1 | Blattfeder | Leaf spring | Ressort à lames |
| 32 | 210 146 | 2 | Sicherungsscheibe 3,2 | Lock washer 3,2 | Rondelle de securite 3,2 |
| 33 | 210 630 | 1 | Scheibe 4,2/8/0,5 | Washer 4,2/8/0,5 | Rondelle 4,2/8/0,5 |
| 34 | 234 759 | 1 | Schraubenbolzen | Screw bolt | Boulon fileté |
| 35 | 263 498 | 1 | Schalterhebel | Switch lever | Levier de commutateur |
| 36 | 210 586 | 1 | Scheibe 3,2 | Washer 3,2 | Rondelle |
| 37 | 242 143 | 1 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction |
| 38 | 210 145 | 1 | Sicherungsscheibe 2,3 | Lock washer 2,3 | Rondelle de securite 2,3 |
| 39 | 242 141 | 1 | Kontakthebel | Contact lever | Levier de contact |
| 40 | 210 146 | 1 | Sicherungsscheibe 3,2 | Lock washer 3,2 | Rondelle de securite 3,2 |
| 41 | 228 113 | 1 | Scheibe 4,2/8/1 | Washer 4,2/8/1 | Rondelle 4,2/8/1 |
| 42 | 210 182 | 1 | Sicherungsscheibe gew. 4,2/8 | Washer 4,2/8 | Rondelle 4,2/8 |
| 43 | 242 175 | 1 | Schraubenbolzen | Screw bolt | Boulon fileté |
| 44 | 263 779 | 1 | Transporthebel kpl. | Transport lever | Levier de transport |
| 45 | 210 607 | 1 | Scheibe 3,2/10/0,5 | Washer 3,2/10/0,5 | Rondelle 3,2/10/0,5 |
| 46 | 210 147 | 4 | Sicherungsscheibe 4 | Lock washer 4 | Rondelle de securite 4 |
| 50 | 242 192 | 1 | Tellerkonus | Platter cone | Cone du plateau |
| 51 | 242 191 | 2 | Gewindestift M 3 x 3 | Grub screw M 3 x 3 | Tige Filetée |
| 52 | 262 634 | 1 | Scheibe 8,2/15/0,6 | Washer 8,2/15/0,6 | Rondelle 8,2/15/0,6 |
| 53 | 266 997 | 1 | Motormechanik kpl. | Motor mechanical system cpl. | Mechanique du moteur compl. |
| 55 | 266 999 | 1 | Bodenbefestigungssatz kpl. | Bottom mounting set cpl. | Parties de fixation ou fond |
| 57 | 263 469 | 1 | Boden | Bottom | Fond |
| 59 | 267 117 | 1 | Träger f. Drehzahlumschaltung kpl. (708 Q) | Bearing for Speed connector | Support |
| 60 | 267 114 | 1 | Halter f. LED u. Reflektor kpl. | Holder for LED | Serrage |
| 62 | 267 113 | 1 | Gleichrichtung kpl. 708 Q | Rectifying cpl. 708 Q | Redressement compl. 708 Q |
| D 9101 | 227 344 | 4 | 1 N 4001 | 1 N 4001 | 1 N 4001 |
| D 9102 | 227 344 | 4 | 1 N 4001 | 1 N 4001 | 1 N 4001 |
| D 9103 | 227 344 | 4 | 1 N 4001 | 1 N 4001 | 1 N 4001 |
| D 9104 | 227 344 | 4 | 1 N 4001 | 1 N 4001 | 1 N 4001 |
| 63 | 210 362 | 4 | Sechskantmutter M 3 | Hex nut M 3 | Ecrou six pans M 3 |
| 64 | 267 000 | 1 | Träger "Pitch" kpl. | Pitch support cpl. | Support "Pitch" |
| 65 | 267 001 | 1 | Tastensatz kpl. | Push button set | Jeu de la touche |
| 67 | 267 002 | 1 | Frontblende 608 kpl. | Fascia 608 cpl. | Enjoliveur frontal 608 |
| 67 | 276 115 | 1 | Frontblende 708 Q kpl. | Fascia 708 Q cpl. | Enjoliveur frontal 708 Q |
| 68 | 200 444 | 1 | Federscheibe | Spring washer | Rondelle elastique |
| 69 | 234 781 | 1 | Stellschraube | Adjusting screw | Vis de réglage |
| 70 | 234 782 | 1 | Stiftschraube | Stud bolt | Vis filetée |
| 71 | 210 511 | 3 | Zylinderschrauben M 4 x 4 | Machine screw M 4 x 4 | Vis cylindrique M 4 x 4 |
| 72 | 234 782 | 1 | Scheibe gew. | Washer | Rondelle |
| 73 | 210 713 | 1 | Scheibe 9,1/15/1 | Washer 9,1/15/1 | Rondelle 0,1/15/1 |
| 74 | 210 151 | 1 | Sicherungsscheibe 7 | Lock washer 7 | Rondelle de securite 7 |
| 75 | 242 581 | 1 | Netzschalter kpl. | Power switch | Commutateur secteur cam |
| 77 | 233 012 | 1 | Schalterplatte kpl. | Switch plate cpl. | Plaque de commutation |
| 78 | 242 822 | 1 | Drossel 47 µH | HF-Coche 47 µH | Bobine HF µH |
| 82 | 241 883 | 1 | Kondensator 10 nF/250 V | Capacitor 10 nF/250 V | Condensateur 10 nF/250 V |
| 83 | 242 095 | 1 | Deckel | Cover cpl. | Couvercle compl. |
| 84 | 210 498 | 1 | Zylinderschraube M 3 x 28 | Machine screw M 3 x 28 | Vis cylindrique |
| 90 | 220 213 | 1 | Zentrierstück | Centering piece | Centreur |
| 91 | 267 003 | 1 | Plattentellerbelag 608 kpl. | Platter mat 608 cpl. | Tapis du plateau 608 |

| Pos. | Art.-Nr. Part.-No. Référ. | Stck. Qty. ndp. | Bezeichnung | Description | Désignation |
|---------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 92 | 267 111 | 1 | Plattentellerbelag 708 Q kpl. | Platter mat 708 Q cpl. | Tapis du plateau 708 Q |
| | 267 004 | 1 | Plattenteller 608 kpl. | Platter with mat 608 cpl. | Plateau compl. |
| | 267 110 | 1 | Plattenteller 708 Q kpl. | Platter with mat 708 Q cpl. | Plateau compl. |
| 93 | 264 423 | 3 | Zyl.-schraube m. Innensechskant M 3 x 5 | Hex nut, socket head screw | Vis creuxse hexagonale M 3 x 5 |
| 94 | 267 005 | 1 | Abdeckung für Tonarmsockel | Cover for Tonearm base | Couvercle pour le support |
| 95 | 267 006 | 1 | Gehäuse 608 kpl. | Case 608 cpl. | Ebenisterie 608 compl. |
| | 267 116 | 1 | Gehäuse 708 Q kpl. | Case 708 Q cpl. | Ebenisterie 708 Q compl. |
| | 267 058 | 1 | Abdeckhaube CH 18 kpl. | Cover CH 18 cpl. | Couvercle CH 18 compl. |
| 96 | 267 007 | 1 | Motorelektronik 608 kpl. | Motorelectronic 608 cpl. | Electronique du moteur |
| 97 | 227 467 | 2 | Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5 | Hex nut screw BZ 2,9 x 6,5 | Vis BZ 2,9 x 6,5 |
| D 9001 | 227 344 | 4 | 1 N 4001 | 1 N 4001 | 1 N 4001 |
| D 9002 | 227 344 | 4 | 1 N 4001 | 1 N 4001 | 1 N 4001 |
| D 9003 | 227 344 | 4 | 1 N 4001 | 1 N 4001 | 1 N 4001 |
| D 9004 | 227 344 | 4 | 1 N 4001 | 1 N 4001 | 1 N 4001 |
| D 9005 | 223 906 | 8 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9006 | 223 906 | 8 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9007 | 223 906 | 8 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9008 | 223 906 | 8 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9009 | 223 906 | 8 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9010 | 223 906 | 8 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9011 | 223 906 | 8 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9012 | 223 906 | 8 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9013 | 223 906 | 8 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9014 | 223 906 | ■ | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| T 9002 | 231 066 | 1 | BC 338-25 | BC 338-25 | BC 338-25 |
| T 9001 | 247 215 | 3 | BC 548 C | BC 548 C | BC 548 C |
| T 9003 | 247 215 | 3 | BC 548 C | BC 548 C | BC 548 C |
| T 9005 | 247 215 | 3 | BC 548 C | BC 548 C | BC 548 C |
| T 9004 | 240 787 | 1 | BC 558 B | BC 558 B | BC 558 B |
| T 9006 | 244 715 | 1 | BC 172 C | BC 172 C | BC 172 C |
| T 9007 | 242 305 | 1 | NSD 102 | NSD 102 | NSD 102 |
| R 9017 | 243 617 | 3 | Steller 22 kΩ lin. | variable 22 kΩ lin. | adjustable 22 kΩ lin. |
| R 9018 | 243 617 | 3 | Steller 22 kΩ lin. | variable 22 kΩ lin. | adjustable 22 kΩ lin. |
| R 9019 | 243 617 | 3 | Steller 22 kΩ lin. | variable 22 kΩ lin. | adjustable 22 kΩ lin. |
| IC 9001 | 236 299 | 1 | RC 4558 | RC 4558 | RC 4558 |
| IC 9002 | 260 894 | 1 | LM 78 L 12 | LM 78 L 12 | LM 78 L 12 |
| 96 | 267 112 | 1 | Motorelektronik 708 Q kpl. | Motorelectronic 708 ■ cpl. | Electronique du moteur 708 ■ |
| D 9001 | 223 906 | 7 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9002 | 223 906 | 7 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9003 | 223 906 | 7 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9004 | 223 906 | 7 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9007 | 223 906 | 7 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9008 | 223 906 | 7 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| D 9009 | 223 906 | 7 | 1 N 4148 | 1 N 4148 | 1 N 4148 |
| ■ 9024 | 263 660 | 1 | Steller 100 kΩ lin. | variable 100 kΩ lin. | adjustable 100 kΩ lin. |
| R 9028 | 243 617 | 1 | Steller 22 kΩ lin. | variable 22 kΩ lin. | adjustable 22 kΩ lin. |
| T 9001 | 244 715 | 5 | BC 548 C | BC 548 C | BC 548 C |
| T 9002 | 240 787 | 2 | BC 558 B | BC 558 B | BC 558 B |
| T 9003 | 244 715 | 5 | BC 548 C | BC 548 C | BC 548 C |
| T 9004 | 231 066 | 1 | BC 338-25 | BC 338-25 | BC 338-25 |
| T 9005 | 244 715 | 5 | BC 548 C | BC 548 C | BC 548 C |
| T 9006 | 240 787 | 2 | BC 558 B | BC 558 ■ | BC 558 B |
| T 9007 | 244 715 | 5 | BC 548 C | BC 548 C | BC 548 C |
| T 9008 | 244 715 | 5 | BC 548 C | BC 548 C | BC 548 C |
| T 9009 | 244 715 | 1 | BC 172 C | BC 548 C | BC 548 C |
| T 9010 | 242 301 | 1 | NSD 102 | NSD 102 | NSD 102 |
| IC 9001 | 267 118 | 1 | ▲ MC 14569 BCP | ▲ MC 145 69 BCP | ▲ MC 14569 BCP |
| IC 9002 | 261 873 | 1 | ▲ MC 14040 BCP | ▲ MC 14040 BCP | ▲ MC 14040 BCP |
| IC 9003 | 261 036 | 1 | ▲ MC 14013 BCP | ▲ MC 14013 BCP | ▲ MC 14013 BCP |
| IC 9004 | 248 796 | 1 | TDD 1612 S | TDD 1612 S | TDD 1612 S |
| IC 9005 | 236 299 | 1 | IC RC 4558 DN | IC RC 4558 DN | IC RC 4558 DN |
| Q 9001 | 245 223 | | Quarz 4,608 MHZ | Quartz 4,608 MHZ | Quarz 4,608 MHZ |
| 98 | 230 063 | 1 | Kontermutter | Conter nut | Contre-ecrou |
| 99 | 262 695 | 1 | Gewindestift | Grub screw | Cherille filetée |
| 100 | 267 041 | 1 | Rahmen kpl. | Frame cpl. | Cadre compl. |
| 101 | 267 042 | 1 | Skatingträger kpl. verp. | Skating bearing cpl. | Support du skating compl. |
| 102 | 210 472 | 1 | Zylinderschraube M 3 x 4 | Machine screw M 3 x 4 | Vis cylindrique M 3 x 4 |
| 103 | 264 383 | 2 | Tonarmsockel kpl. | Tonearm base cpl. | Support du bras de lecture |
| 104 | 267 043 | 1 | Einbauplate kpl. | Mounting plate cpl. | Plaque du Montage |





| Pos. | Art.-Nr. Part.-No. Réf. | Stck. Qty. ndp. | Bezeichnung | Description | Désignation |
|------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 105 | 210 469 | 1 | Zylinderschraube M 3 x 3 | Machine screw M 3 x 3 | Vis cylindrique M 3 x 3 |
| 106 | 267 044 | 1 | Liftplatte kpl. | Lift plate cpl. | Plaque du lève-bras compl. |
| 107 | 243 125 | 1 | Stellhülse | Adjusting sleeve | Douille de réglage |
| 108 | 210 469 | 2 | Zylinderschraube M 3 x 3 | Machine screw M 3 x 3 | Vis cylindrique M 3 x 3 |
| 109 | 210 644 | 1 | Scheibe 4 2/12/1,5 | Washer 4.2/12/1.5 | Rondelle 4 2/12/1,5 |
| 110 | 210 366 | 1 | Sechskantmutter M 4 | Hex nut M 4 | Ecrou six pans M 4 |
| 111 | 249 686 | 1 | Segment | Segment cpl. | Segment compl. |
| 112 | 242 182 | 1 | Kontaktarm | Contact arm | Bras de contact |
| 113 | 242 612 | 1 | Kurzschließer kpl. | Muting switch | Court-circuiter compl. |
| 114 | 210 486 | 1 | Zylinderschraube M 3 x 8 | Machine screw M 3 x 8 | Vis cylindrique M 3 x 8 |
| 115 | 210 362 | 2 | Sechskantmutter M 3 | Hex nut M 3 | Ecrou six-pans M 3 |
| 116 | 265 206 | 1 | Abschirmblech | Screen plate | Tôle de blindage |
| 117 | 210 472 | 1 | Zylinderschraube M 3 x 4 | Machine screw M 3 x 4 | Vis cylindrique M 3 x 4 |
| 118 | 246 884 | 1 | Kontermutter | Conter nut | Contre-ecrou |
| 119 | 217 438 | 1 | Gewindestift | Grub screw | Cheville filetée |
| 120 | 210 366 | 2 | Sechskantmutter M 4 | Hex nut M 4 | Ecrou six-pans M 4 |
| 121 | 267 057 | 1 | Tastenträger Lift kpl. | Push button support lift | Touche de support |
| 124 | 263 789 | 1 | Blattfeder | Plate spring | Ressort |
| 126 | 267 046 | 1 | Lagerahmen | Bearing frame | Cadre du support |
| 127 | 264 690 | 1 | Zelger | Indicator | Aiguille |
| 128 | 261 798 | 1 | Scheibe gew. 5,2/10 | Washer thrcaded 5.2/10 | Rondelle 5,2/10 |
| 129 | 264 380 | 1 | Drehknopf | Rotary knob | Bouton rotatif |
| 130 | 264 381 | 1 | Linsensenkschraube M 2,5 ■ 16 | Raised counter sunk head screw M 3 | Vis à tête fraisée bombée M 3 |
| 131 | 239 679 | 1 | Vierkantmutter M 3 | Square nut M 3 | Ecrou ■ carré M 3 |
| 132 | 264 382 | 1 | Spannschraube | Clamp screw | Boulon de serrage |
| 133 | 249 655 | 1 | Federhaus kpl. | Spring housing cpl. | Cage à ressort |
| 134 | 267 047 | 1 | Lager kpl. | Bearing cpl. | Cadre de support |
| 135 | 267 050 | 1 | Tonarm kpl. | Tonearm cpl. | Bras de lecture |
| 136 | 267 051 | 1 | Tonarmkopf kpl. | Tonearm head cpl. | Tête de lecture compl. |
| 138 | 264 299 | 1 | Federstahldraht f. Bowdenzugsicherung | Wire fuse for bowden cable | Fil de ressort |
| 140 | 263 436 | 1 | Rückführschiene | Return bar | Curseur mobile |
| 141 | 242 166 | 1 | Scheibe 3,2/13,6/0,5 | Washer 3.2/13.6/0.5 | Rondelle 3,2/13,6/0,5 |
| 142 | 243 001 | 1 | Druckfeder | Compression spring | Ressort de pression |
| 143 | 210 586 | 1 | Scheibe 3,2 | Washer 3.2 | Rondelle 3,2 |
| 144 | 210 145 | 1 | Sicherungsscheibe 2,3 | Lock washer 2.3 | Rondelle de sécurité 2,3 |
| 145 | 244 331 | 1 | Skatinghebel | Skating lever | Levier skating |
| 146 | 242 298 | 1 | Scheibe | Washer | Rondelle |
| 147 | 210 146 | 1 | Sicherungsscheibe 3,2 | Lock washer 3.2 | Rondelle de sécurité 3,2 |
| 148 | 201 184 | 1 | Einstellscheibe | Tension spring | Ressort de fraction |
| 149 | 218 591 | 1 | Zugfeder | Adjusting disc | Rondelle de réglage |
| 150 | 263 495 | 1 | Abstellschiene | Shut-off bar | Barre d'arrêt |
| 151 | 201 187 | 1 | Gleitscheibe | Slide washer | Rondelle coulissant |
| 152 | 210 145 | 1 | Sicherungsscheibe 2,3 | Lock washer 2.3 | Rondelle de sécurité 2,3 |
| 153 | 209 357 | 1 | Kugel Ø 3,2 | Ball Ø 3.2 | Bille Ø 3,2 |
| 154 | 232 104 | 1 | Kugelbett | Ball bed | Coussinet à billes |
| 155 | 210 469 | 1 | Zylinderschraube M 3 x 3 | Machine screw M 3 x 3 | Vis cylindrique M 3 x 3 |
| 156 | 267 052 | 1 | Scharnier kpl. | Hinge cpl. | Carnière compl. |
| 157 | 210 586 | 2 | Scheibe 3,2 | Washer 3.2 | Rondelle 3,2 |
| 158 | 210 287 | 2 | Linienblechschraube 2,9 x 13 | Fillister sunk screw 2.9 x 13 | Vis 2,9 x 13 |
| 159 | 267 053 | 1 | Stütze kpl. | Support cpl. | Support compl. |
| 160 | 264 400 | 1 | Drehknopf | Rotary knob | Bouton rotatif |
| 161 | 264 788 | 1 | Drehplatte | Rotary plate | Plaque rotatif |
| 162 | 264 403 | 1 | Schnappfeder | Snop spring | Ressort à declic |
| 163 | 210 197 | 1 | Greifring G 4 x 0,8 | Grip ring | Circlip G 4 x 0,8 |
| 164 | 237 518 | 1 | Scheibe 2,7/6,5/0,5 | Washer 2.7/6.5/0.5 | Rondelle 2,7/6,5/0,5 |
| 165 | 262 659 | 1 | Sechskantmutter M 2,5 | Sechskantmutter M 2.5 | Ecrou six pans M 2,5 |
| 166 | 267 054 | 1 | Gewicht kpl. | Weight cpl. | Contre-poids compl. |
| 167 | 267 055 | 1 | Bowdenzug kpl. | Bowden cable | Commande flexible |
| 168 | 263 780 | 1 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction |
| 169 | 210 145 | 1 | Sicherungsscheibe 2,3 | Lock washer 2.3 | Rondelle de sécurité 2,3 |
| 170 | 263 441 | 1 | Drehhebel | Rotary lever | Levier rotatif |
| 171 | 210 146 | 1 | Sicherungsscheibe 3,2 | Lock washer 3.2 | Rondelle de sécurité 3,2 |
| 172 | 263 438 | 1 | Schieber | Slider | Curseur |
| 173 | 263 437 | 1 | Träger | Support | Support |
| 174 | 263 439 | 1 | Hubkurve | Lift part | Came de levée |
| 175 | 210 472 | 2 | Zylinderschraube M 3 x 4 | Machine screw M 3 x 4 | Vis cylindrique M 3 x 4 |
| 176 | 263 787 | 1 | Abhebeschiene | Lift rail | Barre de levée |
| 177 | 263 826 | 1 | Zugfeder | Plate | Plaque |
| 178 | 263 440 | 1 | Platte | Tension spring | Ressort de traction |
| 179 | 263 790 | 1 | Zugfeder | Bearing | Support |
| 180 | 234 784 | 1 | Lager 3,2 | Washer 3.2 | Rondelle 3,2 |

| Pos. | Art.-Nr. Part.-No. Référ. | Stck. Qty. ndp. | Bezeichnung | Description | Désignation |
|------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 181 | 210 586 | 1 | Scheibe 3,2 | Washer 3.2 | Rondelle 3,2 |
| 182 | 210 145 | 1 | Sicherungsscheibe 2,3 | Lock washer 2.3 | Rondelle 2,3 |
| | 264 354 | 1 | Bedienungsanleitung CS 608 | Operating instruction CS 608 | Mode d'emploi CS 608 |
| | 264 714 | ? | Bedienungsanleitung CS 708 Q | Operating instruction CS 708 Q | Mode d'emploi CS 708 Q |
| | 264 358 | 1 | Verpackungskarton | Shipping carton | Carton d'emballage |

Änderungen vorbehalten!

Subject to change!

Sous réserve de modification!

▲ = **Vorsicht! Hochempfindliche Bauteile (MOS-Technik)**
Attention! Highly sensitive components (MOS technique)
Attention! Composants électronique très sensibles
(technique MOS)

| Technische Daten | Caractéristiques techniques | Technical data | 708 608 | |
|--|---|---|---|---|
| Meßwerte = typische Werte Rumpel- und Gleichlaufwerte mit Lackfolie ermittelt | Valeurs mesurées = valeurs typiques Ronflement et synchronisme déterminé avec une feuille vernie | Measured values = typical values Rumble and wow and flutter values obtained with test record | | |
| Stromart Wechselstrom | Courant Courant alternatif | Current type Alternating current | 50 – 60 Hz | |
| Netzspannungen | Tensions secteur | Mains voltages | 110 – 125 Volt 220 – 240 Volt | |
| Antrieb elektronisch geregeltes Antriebssystem Dual 708 Q. quartzstabilisiert | Entraînement Système d'entraînement direct à com- mande électronique Dual 708 Q. stabilisée par quartz | Drive electronic direct-drive system Dual 708 Q. quartz stabilized | EDS 501 | |
| Leistungsaufnahme Motor bei Spielbetrieb | Consommation Moteur pendant la lecture | Power consumption motor during playing | ca. 4,5 Watt < 50 mW | ca. 3 W < 50 mV |
| Stromaufnahme an 230 V 50 Hz: bei Anlauf bei Spielbetrieb an 115 V 60 Hz: bei Anlauf bei Spielbetrieb | Consommation de courant en 230 V 50 Hz: au démarrage en fonctionnement en 115 V 60 Hz: au démarrage en fonctionnement | Power consumption on 230 V 50 Hz: at start at play on 115 V 60 Hz: at start at play | 60 mA ca. 30 mA 120 mA ca. 60 mA | 50 mA ca. 25 mA 100 mA ca. 50 mA |
| Anlaufzeit (bis zum Erreichen der Nenndrehzahl) bei 33 1/3 U/min | Temps de chauffage (pour atteindre la vitesse nominale) à 33 tr/mn | Starting time (until the rated speed is attained) at 33 rpm | 2 – 2,5 s | |
| Plattenteller nichtmagnetisch, abnehmbar | Plateau antimagnétique, amovible | Platter non-magnetic, removable | 1,45 kg, 304 mm ϕ | |
| Plattenteller-Drehzahlen elektronisch umschaltbar, quartzstabilisiert | Vitesses du plateau commutation élec- tronique stabilisée par quartz | Platter speeds switched over electroni- cally, quartz stabilized | 33 1/3, 45 U/min | |
| Tonhöhen-Abstimmung mit Dreh-Widerstand einstellbar, Regelbereich | Réglage de ■ hauteur du son réglage avec résistance rotative Plage de réglage | Pitch control adjustable with variable resistor Range of regulation | 11 % | |
| Drehzahlkontrolle mit Leuchtstroboskop für Platten- teller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min, 50 und 60 Hz, im Plattentellerrand integriert | Contrôle de la vitesse avec stroboscope lumineux incorporé au bord du plateau pour les vitesses de plateau 33 1/3 tr/mn 50 et 60 Hz 50 ou 60 Hz | Speed control with luminous stroboscope for platter speeds 33 1/3 and 45 rpm, 50 and 60 Hz | | |
| Empfindlichkeit des Leuchtstrobos- kops für 0,1 % Drehzahlabweichung Striche pro Minute | Sensibilité du stroboscope lumineux pour 0,1 % d'écart de vitesse Divisions par minute | Sensitivity of the luminous stroboscope for 0.1 % speed deviation Division markings per minute | 4 | 6 /50 Hz 7,2/60 Hz |
| Gesamtgleichlauffehler DIN WRMS | Tolérance de vitesse totale DIN WRMS | Wow and flutter DIN WRMS | $\pm 0,045$ % $\pm 0,025$ % | $\pm 0,05$ % $\pm 0,03$ % |
| Störspannungsabstand (nach DIN 45 500) Rumpel-Fremdspannungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand | Rapport signal/bruit (suivant DIN 45 500) Signal/tension extérieure de ronflement Signal/tension perturbatrice de ronflement | Signal-to-noise ratio (in accordance with DIN 45 500) Rumble unweighted signal-to-noise ratio Rumble weighted signal-to-noise ratio | 52 dB 75 dB | 50 dB 75 dB |
| Tonarm verwindungssteifer, überlanger Alu-Rohrtonarm in kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung | Bras de lecture Bras de superlong en tube d'alu- minium, antitorsion, avec suspension cardanique à quatre pointes | Tonearm Distorsion-free "ultra-low-mass", alu- minium tubular tonearm in gimbal 4 point tip bearing | | |
| Wirksame Tonarmlänge | Longueur efficace du bras | Effective tonearm length | 221 mm | |
| Kröpfungswinkel | Angle de coude | Offset angle | 24° 30' | |
| Tangentialem Spurfehlwinkel | Angle d'erreur de piste tangentiel | Tangential tracking error | 0,15°/cm | |
| Tonarm-Lagerreibung (bezogen auf die Abtastspitze) vertikal | Frottement de la suspension du bras (rapporté à la pointe de lecture) vertical | Tonearm bearing friction (referred stylus tip) vertical | 0,07 mN (0,007 p) | |
| Auflagekraft von 0 – 20 mN (0 – 2 p) stufenlos regelbar mit 1 mN (0,1 p) Kali- brierung im Bereich von 2 – 15 mN (0,2 – 1,5 p) betriebssicher ab | Force d'appui Réglage continu de 0 à 20 mN (0 – 2 g), graduations de 1 mN (0,1 g) dans la gamme de 2 – 15 mN (0,2 – 1,5 g) fonctionnement sûr à partir de | Stylus pressure Infinitely variable from 0 to 20 mN (0 – 2 g), with 1 mN (0.1 g) calibra- tion in the range from 2 to 15 mN (0.2 – 1.5 g) operable from | 2,5 mN (0,25 p) | |
| Tonabnehmersysteme 1/2 inch Schraubbefestigung können mit dem im Fachhandel erhältlichen Sonderzubehör eingebaut werden | Cellules avec fixation à vis de 1/2" peuvent être montées ou noyées. Des acces- soires spéciaux sont en vente dans le commerce spécialisé | Cartridges with 1/2 inch screw-type attachment. These can be fitted with the special accessories which can be obtained from trade dealers | Art.-Nr. 266 048 | |

Dual

Service-Anleitung
Service Manual
Instructions de Service

CS 508



INHALT

- 2 Technische Daten
- 3 Service Beschreibung
- 4
- 5
- 10 TA-Anschlußschema
- 7 Explosionszeichnung
- 8 Ersatzteile

CONTENTS

- Technical Data
- Service Description
- Pick-up connection diagram
- Exploded view
- Replacement Parts

SOMMAIRE

- Caractéristiques techniques
- Description de service
- Schéma de branchement
- Vue explosée
- Pièces détachée

| Technische Daten | Technical data | Caractéristiques techniques | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Meßwerte = typische Werte Rumpel- und Gleichlaufwerte mit Lackfolie ermittelt | Measured values = typical values Rumble and wow and flutter values obtained with lacquer foil | Valeurs mesurées = valeurs typiques Ronflement et synchronisme déterminé avec une feuille vernie | |
| Stromart Wechselstrom umrüstbar | Current type Alternating current changeable | Courant Courant alternatif commutable | 50 oder 60 Hz |
| Netzspannungen umsteckbar | Mains voltages changeable | Tensions secteur commutable | 110 – 125 V 220 – 240 V |
| Antrieb Dual 16-Pol-Synchron-Motor über Präzisions-Flachriemen auf Plattenteller | Drive Dual 16-pole synchronous motor, precision flat belt for flywheel drive | Entraînement Moteur synchrone 16 pôles Dual Entraînement par courroie rectifiée de haute précision et plateau d'en- traînement massif | Dual SM 100-1 |
| Leistungsaufnahme | Power consumption | Consommation | ca. 8 Watt |
| Stromaufnahme an 230 V 50 Hz an 115 V 60 Hz | Power consumption on 230 V 50 Hz on 115 V 60 Hz | Consommation de courant en 230 V 50 Hz en 115 V 60 Hz | ca. 30 mA ca. 40 mA |
| Anlaufzeit (bis zum Erreichen der Nenndrehzahl) bei 33 1/3 U/min | Starting time (until the rated speed is attained) at 33 1/3 rpm | Temps de chauffage (pour atteindre la vitesse nominale) à 33 1/3 tr/mn | 2 – 2,5 s |
| Plattenteller nichtmagnetisch, abnehmbar | Platter non-magnetic, removable | Plateau antimagnétique, amovible | 0,9 kg, 304 mm ϕ |
| Plattenteller-Drehzahlen | Platter speeds | Vitesses du plateau | 33 1/3, 45 U/min |
| Tonhöhen-Abstimmung auf beide Plattenteller-Drehzahlen wirkend Regelbereich bei 33 1/3 U/min | Pitch control at both platter speeds adjustment range at 33 1/3 rpm | Réglage de la hauteur du son sur les deux vitesses Plage de réglage à 33 1/3 tr/mn | 6 % |
| Drehzahlkontrolle mit Leuchtstroboskop für Platten- teller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min, 50 und 60 Hz, im Plattentellerrand integriert | Speed control with illuminated stroboscope for platter speeds 33 1/3 and 45 rpm, 50 and 60 Hz | Contrôle de la vitesse avec stroboscope lumineux incorporé au bord du plateau pour les vitesses de plateau 33 1/3 et 45 tr/mn, 50 et 60 Hz | |
| Empfindlichkeit des Leuchtstrobos- kops für 0,1 % Drehzahlabweichung (bei $n = 33\frac{1}{3} \text{ min}^{-1}$) Striche pro Minute | Sensitivity of the illuminated strobos- cope for 0.1 % speed deviation division markings per minute | Sensibilité du stroboscope lumineux pour 0,1 % d'écart de vitesse divisions par minute | 50 Hz = 6 60 Hz = 7,2 |
| Gesamtgleichlauffehler DIN WRMS | Wow and flutter DIN WRMS | Tolérance de vitesse totale DIN WRMS | $\pm 0,07 \%$ $\pm 0,04 \%$ |
| Störspannungsabstand (nach DIN 45 500) Rumpel-Fremdspannungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand | Signal-to-noise ratio (in accordance with DIN 45 500) Rumble unweighted signal-to-noise ratio Rumble weighted signal-to-noise ratio | Rapport signal/bruit (suivant DIN 45 500) Signal/tension extérieure de ronflement Signal/tension per turbatrice de ronflement | 48 dB 70 dB |
| Tonarm verwindungssteifer, überlanger Alu- Rohrtonarm in kardanischer Vier- punkt-Spitzenlagerung | Tonearm distortion-free "ultra-low-mass", alu- minum tubular tonearm in gimbal 4 point tip bearing | Bras de lecture bras de superlong en tube d'aluminium, antitorsion, avec suspension cardani- que à quatre pointes | |
| Wirksame Tonarmlänge | Effective tonearm length | Longueur efficace du bras | 221 mm |
| Kröpfungswinkel | Offset angle | Angle de coude | 24° 30' |
| Tangentialem Spurfehlwinkel | Tangential tracking error | Angle d'erreur de piste tangential | 0,15°/cm |
| Tonarm-Lagerreibung (bezogen auf die Abtestspitze) | Tonearm bearing friction (referred to stylus tip) | Frottement de la suspension du bras (rapporté à la pointe de lecture) | 0,07 mN (0,007 p) |
| Auflagekraft von 0 – 30 mN (0 – 3 p) stufenlos einstellbar mit 1 mN (0,1 p) Kali- brierung im Bereich von 2 – 15 mN (0,2 – 1,5 g) betriebssicher ab | Recommended tracking force infinitely variable from 0 to 30 mN (0 – 3 g), with 1 mN (0,1 g) calibra- tion in the range from 2 to 15 mN (0,2 – 1,5 g) operable from | Force d'appui réglage continu de 0 à 30 mN (0 – 3 g), graduations de 1 mN (0,1 g) dans la gamme de 2 – 15 mN (0,2 – 1,5 g) fonctionnement sûr à partir de | 2,5 mN (0,25 p) |
| Tonabnehmersystem siehe separates Datenblatt Tonabnehmersysteme mit 1/2 inch Schraubbefestigung und einem Gesamtgewicht von 4,5 – 10 g können mit dem im Fachhandel erhältlichen Sonderzubehör einge- baut werden Einstellbarer Überhang | Cartridge see separate data sheet Cartridges with 1/2 inch screw-type attachment and a total weight of 4,5 – 10 g can be fitted with the special accessories which can be obtained from your specialist dealer. Adjustable overhang | Cellule voir fiche technique séparée Des cellules avec fixation à vis de 1/2" et d'un poids total de 4,5 à 10 g peuvent être montées ou noyées avec des accessoires spéciaux étant en vente dans le commerce spécialisé. Porte à faux réglable | Art.-Nr. 269 611 5 mm |
| Gesamtkapazität Tonarmleitung und Tonabnehmer- kabel | Total capacitance Tonearm leads and audio-cables | Capacité totale Câble du bras et câble de la cellule | 160 pF |

Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch einen 16-Pol-Synchronmotor **26** in Spaltpolausführung.

Die Anpassung des Motors an die Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen **15** sowie unterschiedlicher Sperrschienen **47**.

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 261 938 / 60 Hz Art.-Nr. 261 939

Sperrschiene 50 Hz Art.-Nr. 261 916 / 60 Hz Art.-Nr. 264 027

Die Anpassung des Motors an die Netzspannung 115 oder 230 V erfolgt durch Umstecken des Motoranschlusses (siehe Motoranschlußschema).

Drehzahlumschaltung

Entsprechend der Betätigung des Drehzahlhebels **36** wird der Umschalthebel **46** in die betreffende Stellung der Nenndrehzahl (33 bzw. 45 U/min.) gebracht. Ist das Gerät ausgeschaltet, wird der Umschalthebel durch die Sperrschiene **47** blockiert. Die Drehzahl ist somit nur vorgewählt. Erst nachdem sich der Plattenteller **82** durch den Einschaltvorgang dreht, gibt die Sperrschiene **47** den Umschalthebel frei. Dieser lenkt dann den Flachriemen **55** auf die der Drehzahl entsprechende Stufe der Antriebsrolle **15**.

Plattenteller

Der Plattenteller wird durch den Bajonettverschluß der Befestigungsscheibe **80** gesichert. Zum Abnehmen des Plattentellers **82** die Befestigungsscheibe leicht nach unten drücken und um ca. 60° nach rechts drehen, bis sie fühlbar ausrastet.

Flachriemen

Zum Austausch des Flachriemens **55** ist wie oben beschrieben der Plattenteller abzunehmen. Dann alten Flachriemen entfernen. Neuen Flachriemen auf die Lauffläche des Antriebsteilers **57** aufbringen.

Austausch der Antriebsrolle

1. Flachriemen **55** und Zahnriemen **10** abnehmen.
2. Die drei Sicherungsscheiben **61** und Scheiben **62** entfernen, Motor **26** abnehmen.
3. Zugfeder **50** aushängen, Sechskantmutter **11** abschrauben, Stellschraube **12** und Riemenrad **13** sowie das Gegenlager **14** abnehmen.
4. Gewindestifte lösen und Antriebsrolle **15** abziehen, Austausch-Antriebsrolle auf Motorachse stecken, Konushülse herausnehmen. Auf die innenliegende Distanzfeder achten, Antriebsrolle in der richtigen Höhe – siehe Fig. 1 – über die Motorplatte bringen und die Gewindestifte gleichmäßig festziehen, Konushülse in die Antriebsrolle **15** stecken.
5. Gegenlager **14**, Riemenrad **13** sowie Stellschraube **12** aufstecken und mit Sechskantmutter **11** befestigen, Zugfeder **50** einhängen.
6. Motor **26** montieren, Zahnriemen **10** einhängen, Flachriemen **55** auf Antriebsrolle bringen.
7. Durch Drehen des Regulierknopfes **35** das Riemenrad **13** in Mittenstellung bringen. (Die Nase des Riemenrades soll auf die Antriebsrollenmitte zeigen). Nenndrehzahl mit der Sechskantmutter **11** einstellen. Bei Drehen der Sechskantmutter **11** im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht. Bei Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn wird die Drehzahl niedriger.

Tonhöhenabstimmung

Durch Drehen des Regulierknopfes **35** wird das Gegenlager **14** und die Konushülse der Antriebsrolle **15** nach oben bzw. unten verschoben. Die Konushülse der Antriebsrolle **15** bewirkt, daß sich der Durchmesser der Antriebsrolle verkleinert bzw. vergrößert und somit die Änderung der Nenndrehzahl im Bereich von $\pm 3\%$ ermöglicht.

Tonarm und Tonarmlagerung

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

1. Drehknopf **150** in Null-Stellung bringen, Tonarm **155** verriegeln, Gewicht **115** entfernen.
2. Abschirmblech **67** entfernen, Tonarmleitungen an Anschlußplatte **65** ablöten.
3. Zugfeder **193** am Lagerbügel **166** aushängen, Lager **191** entfernen, Stellschiene **190** abnehmen.
4. Zugfeder **177** aushängen.
5. Sicherungsscheibe **182** und Gleitscheibe **181** entfernen, Abstell-schiene **180** vom Segment **178** nehmen.
6. Sechskantmutter **184** und Senkschraube **186** lösen, Gegenlager **185** und Segment **178** abnehmen.
7. Rahmen **118** und Tonarm **155** festhalten, Zylinderschraube **123** lösen und Tonarm kpl. mit Rahmen abnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Jedoch ist beim Befestigen des Segmentes **178** auf die richtige Justage (siehe Segment) zu achten.

Austausch des Tonarmes oder des Federhauses

1. Drehknopf **150** in Nullstellung bringen, Tonarm **155** verriegeln, Gewicht **115** entfernen.
2. Abschirmblech **67** abnehmen, Tonarmleitungen an der Anschlußplatte **65** ablöten.
3. Linsensenkschraube **151** entfernen, Drehknopf **150** und Scheibe **152** abnehmen.
4. Kontermutter **120** und Gewindestift **119** lösen, Tonarm **155** kpl. mit Lager **154** aus dem Lagerrahmen **121** nehmen. Der Tonarm **155** oder das Federhaus **153** kann ausgetauscht werden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizontal-Tonarmlagers wird am Gewindestift **119**, das des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift **117** eingestellt.

Tonarmlift

Austausch der Liftplatte

1. Zugfeder **193** am Lagerbügel **166** aushängen, Lager **191** entfernen, Stellschiene **190** abnehmen.
2. Zugfeder **177** aushängen.
3. Sicherungsscheibe **182** und Gleitscheibe **181** entfernen, Abstell-schiene **180** vom Segment **178** nehmen.
4. Sechskantmutter **184** und Senkschraube **186** lösen, Gegenlager **185** und Segment **178** abnehmen.
5. Zylinderschrauben **173** entfernen und Liftplatte kpl. **171** abnehmen.

Beim Einbau der Liftplatte kpl. **171** ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Jedoch ist beim Befestigen des Segmentes **178** auf die richtige Justage – siehe Segment – zu achten.

Startvorgang und Endabstellung

Beim Einschwenken des Tonarmes **155** wird das Segment **178** gedreht. Dadurch wird über die Klinke **137** und den Schaltarm **140** der Netzschalter **72** betätigt und der Motor **26** sowie der Plattenteller **82** in Drehung versetzt.

Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer **M** des Plattentellers **82** und den Abstellhebel ausgelöst. Die Abstell-schiene **180** wird proportional der Bewegung des Segmentes **178** beim Abspielvorgang mitgeführt. Der Abstellhebel wird im Abstellbereich (Platten ϕ 116 bis 122 mm) von der Abstell-schiene **180** an den Mitnehmer **M** herangeführt. Der Mitnehmer **M** erfaßt den Abstellhebel, dadurch wird über den Träger **94** der Schaltarm in 0-Stellung gebracht und der Netzschalter unterbricht die Stromzufuhr. Gleichzeitig wird durch die mit dem Schaltarm **140** gekoppelte Abhebeschiene **135** der Tonarmlift betätigt und der Tonarm **155** abgehoben.

Justagepunkte:

1. Segment
 - a) Tonarm **155** verriegeln. Zwischen der Klinke **137** und dem Anschlag **A** des Segmentes **178** soll ein Spiel von ca. 0,3 bis 0,5 mm vorhanden sein. Einstellbar nach Lösen der Sechskantmutter **184** durch Drehen des Segmentes **178**.
 - b) Mit dem auf dem Segment **178** befindlichen Exzenter **E** kann der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten ϕ 116 – 122 mm) verändert werden.
2. Klinke

Mit dem Exzenter **E** kann der Schaltweg des Schaltarmes **140** justiert werden. Der Schaltweg ist so einzustellen, daß

 - a) der Netzschalter **72** sicher einschaltet
 - b) die Klinke **137** das Segment **178** freigibt.
3. Lifthöhe

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellschraube **172** verändern. Sie soll ca. 3 – 5 mm betragen.

Motor and Drive

Power for the turntable platter and the changing mechanism is supplied by a split 16-pole synchronous motor **26**. The motor is adapted to 50 or 60 cycle (Hz) power line frequencies by the correct choice of the motor pulley **15** and the locking rail **47**.

Pulley 50 Hz, Part No. 261 938 / 60 Hz, Part No. 261 939

Locking rail 50 Hz Part No. 261 916 / 60 Hz Part No. 264 027

Conversion to the given line voltage should be carried out in accordance with the connection diagram.

Speed changeover

The speed switch lever is brought into the required position (33 or 45 rpm) by means of the speed lever **36**, the switch lever and the spring lever of the switch levers. If the machine is switched off, then the switch lever is interlocked by the locking rail **47**. The speed is only pre-selected in this way. The locking rail **47** is only released when the platter **82** turns. This then moves the flat belt **55** onto the required step of the motor pulley **15**.

Platter

The platter is secured to the securing disc **80** by the bayonet catch. When removing the platter **82** press the securing disc lightly downwards and turn it approximately 60° to the right until it is felt to click out of position.

Flat belt

As described above, the platter must be removed in order to change the flat belt **55**. Remove the old flat belt. Place the new flat belt onto the running surface of the flywheel rotor **57**.

Changing the drive pulley

1. Remove the flat belt **55** and the toothed belt **10**.
2. Remove the three lock washer **61** and the washer **62**. Remove the motor **26**.
3. Detach tension spring **50** from motor plate **20**. Remove the hex nut **11**, the adjustment cam **12** the belt pulley **1** **13** and the counter bearing **14**.
4. Loosen grub screws and remove motor pulley **15**. Place the replacement motor pulley on the motor axle. Remove the taper bush. Take care with the interior spacing bush. Adjust the motor pulley vertically (see fig. 1) and tighten the grub screw uniformly. Place the taper bush in the motor pulley **15**.
5. Counter bearing **14**, belt pulley **1** **13** and adjustment cam **12** should now be fitted and the hex nut **11** should now be tightened. Replace the tension spring **50**.
6. Mounting the motor **26**. Replace the toothed belt **10**. Fit the flat belt **55** onto the motor pulley.
7. Set the belt pulley **13** to its central position by turning the regulating knob **35**. (The lug of the belt pulley should be evident in the middle of the drive pulley). Set the rated speed by means of the hex nut **11**.

The rated speed may be increased by turning the hex nut **11** in a clockwise direction. The rated speed may be decreased by turning the screw in an anti-clockwise direction.

Pitch control

By turning the fine speed regulating knob **35** the belt pulley **2** **39** can be moved. This rotation is transferred by means of the toothed belt **10** to the belt pulley **1**, thus moving the counter bearing **14** and the taper bush of the drive pulley **15** upwards or downwards. The taper bush of the drive pulley **15** is designed to vary the diameter of the drive pulley thus varying the nominal speed within the tolerance of $\pm 3\%$.

Tone arm with Bearings

To Remove the Tone arm Complete with Bearings

1. Adjust the rotary knob **150** to zero. Lock the tone arm **155** in place. Remove the weight **115**.
2. Remove the screening plate **67**. Unsolder the tone arm leads from connection plate **65**.
3. Unhook the tension spring **193** from the bearing stay **166**. Remove the bearing **191**. Detach the adjusting rail **190**.
4. Unhook the tension spring **177**.
5. Remove lock washer **182** and the sliding washer **181**. Detach the switch off bar **180** from the segment **178**.
6. Slacken the hex. nuts **184** and the screw **186**. Remove the counter bearing **185** and the segment **178**.
7. Grip the Frame **118** and the tonearm **155**. Loosen the machine screw **123** and take off the tonearm and frame.

To install the tone arm, proceed in reverse sequence; however, make sure the segment **178** is properly adjusted as described.

To Remove the tonearm or the spring housing

1. Turn the rotary knob **150** to the zero position. Lock the tonearm **155**. Remove the weight **115**.
2. Remove the screening plate **67** and solder off the tonearm connections at the connection plate **65**.
3. Remove the screw **151**. Remove the rotary knob **150** and the washer **152**.
4. Loosen the nut **120** and the grub screw **119**. Draw the tonearm **155** complete with bearing **154** from the bearing frame **121**. The spring housing **153** or the tonearm **155** may now be changed.

Reassembly involves the reverse procedure.

To Adjust the Tone arm Bearings

Exactly balance the tone arm. Both bearings should have a small, just perceptible backlash. Proper adjustment of the horizontal bearing is achieved if the tone arm can freely slide from the record inside to outside while the anti-skating adjustment is 0.5. Proper adjustment of the vertical bearing is achieved when the carefully kicked tone arm swings into balanced position.

Adjust the backlash by grub screws **117/119** for the horizontal and vertical bearing, respectively.

Tone Arm Lift

To Replace the Lift Plate

1. Detach the tension spring **193** from the bearing stay **166**. Remove the bearing **191**. Remove the adjusting rail **190**.
2. Detach the tension spring **177**.
3. Remove lock washer **182** and sliding washer **181**. Detach switch-off bar **180** from segment **178**.
4. Slacken hex. nuts **184** and screw **186**. Remove counter bearing **185** and segment **178**.
5. Remove screw **173**, and remove lift plate assy. **171**.

To replace the lift plate **171**, proceed in reversed sequence, but look for proper Adjustments (described below) when you fix the segment **178**.

Starting and Shutting Off

Swinging-in of the tone arm **155** causes rotation of segment **178**. As a result, pawl **137** and switch arm **140** will operate the switch **72** causing the motor **26** and turntable **82** to rotate.

After the record has been played, the dog **M** of the turntable will operate the shut-off lever. During play-back, the switch-off bar **180** is dragged in proportion to the motion of segment **178**. For records 116 to 122 mm in diameter, the shut-off lever is gradually pushed to dog **M** by the switch-off bar **180** in the shut-off range. When the dog **M** contacts the shut-off lever **A**, the carrier **94** will move the shift arm **140** to its zero position and the power switch will interrupt the supply.

At the same time the lifting rail **135** coupled to the switch arm **140** will operate the tone arm lift and the tone arm **155** will be lifted.

Adjustments

1. **Segment**
 - a) Lock the tone arm **155** in place. Moreover, a play of 0.3 to 0.5 mm should be provided between the pawl **137** and the stop **A** of segment **178**, adjustable by slackening the hex. nuts **184** and shifting the segment **178**.
 - b) The excenter **S** on segment **178** can be used to vary the shut-off point for records 116 to 122 mm in diameter.
2. **Pawl**

With the excentric bolt adjust the switch-way of the lever **140**. To adjust the switch-way so that

 - a) the power switch must be switched safety
 - b) the segment **178** comes free from the pawl **137**.
3. **Tonearm lift**

Slightly rotate the adjusting sleeve **172**. The stylus should be lifted from record by 3 – 5 mm.

Moteur et entraînement

Le plateau et la cinématique sont entraînés par un moteur synchrone à 16 pôles fendus **26**.

Le moteur est adapté aux fréquences secteur de 50 ou 60 Hz en utilisant des poulies motrices différentes **15** et la barre d'arrêt 50 Hz référence 261 916 ou 60 Hz référence 264 027.

Poulie motrice 50 Hz, référence 261 938 / 60 Hz, référence 261 939.

L'adaptation à la tension secteur se fait suivant le schéma de branchement.

Commutation de vitesse

Selon le réglage du levier des vitesses **36**, le levier de commutation est amené à la position correspondant à la vitesse nominale (33 ou 45 tr/min) par l'intermédiaire du levier de commande et du levier à ressort. Si l'appareil est hors service, le levier de commutation est bloqué par la barre d'arrêt **47**. La vitesse est donc seulement présélectionnée. Ce n'est que lorsque le plateau **82** se met à tourner lorsque l'appareil a été connecté que la barre d'arrêt **47** libère le levier de commutation. Celui-ci guide alors la courroie plate **55** sur le gradin de la poulie motrice **15** correspondant à la vitesse en question.

Plateau

Le plateau est fixé par le système de fermeture à baionnette de la rondelle de fixation **80**. Pour retirer le plateau **82**, repousser légèrement la rondelle de fixation vers le bas et la tourner d'env. 60° vers la droite jusqu'à ce qu'elle se décliquette de façon nettement perceptible.

Courroie plate

Pour remplacer la courroie plate **55**, enlever le plateau comme décrit précédemment. Puis retirer la courroie plate usée. Placer la nouvelle courroie sur la surface de roulement du plateau **57**.

Remplacement de la poulie motrice

1. Retirer la courroie plate **55** et la courroie dentée **10**.
2. Retirer tous la rondelle sécurité **61** et la rondelle **62**. Décrocher la moteur **26**.
3. Décrocher le ressort de traction **50** de la plaque du moteur **20**. Dévisser l'écrou à six pans **11**. Enlever la came de réglage **12**, la poulie **1** **13** ainsi que le palier de butée **14**.
4. Desserrer les tiges filetées et retirer la poulie motrice **15**. Placer la poulie de rechange sur l'axe du moteur. Enlever la douille conique. Faire attention à la bague d'écartement située à l'intérieur. Amener la poulie motrice à la hauteur voulue – voir figure 3 – au dessus de la plaque encastrée et serrer les tiges filetées de façon uniforme. Mettre la douille conique dans la poulie motrice **15**.
5. Mettre en place le palier de butée **14**, la poulie **1** **13** ainsi que la came de réglage **12** et les fixer à l'aide de l'écrou à six pans **11**. Accrocher le ressort de traction **50**.
6. Installation la moteur **26**. Accrocher la courroie dentée **10**. Mettre la courroie plate **55** sur la poulie motrice.
7. En tournant le bouton de réglage **35**, amener la poulie **13** en position médiane. (L'ergot de la poulie doit être dirigé vers le centre de la poulie motrice). Régler la vitesse nominale à l'aide de l'écrou à six pans **11**. En tournant l'écrou à six pans **11** dans le sens des aiguilles d'une montre, on augmente la vitesse. En le tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre, on diminue la vitesse.

Syntonsisation sonore

En tournant le bouton de réglage **35**, on déplace la poulie **2** **39**. La rotation est transmise à la poulie **1** par la courroie dentée. Le palier de butée **14** et la douille conique de la poulie motrice **15** sont ainsi déplacés vers le haut ou vers le bas. La douille conique de la poulie motrice **15** provoque une augmentation ou une diminution du diamètre de la poulie et permet par conséquent de modifier la vitesse nominale à l'intérieur de la plage indiquée, de $\pm 3\%$.

Bras de lecture et suspension

Démontage du bras au complet avec la suspension

Il est conseillé de procéder comme décrit ci-après:

1. Amener le bouton rotatif **150** sur zéro. Verrouiller le bras de lecture **155**. Retirer le contrepoids **115**.
2. Enlever la tôle de blindage **67**. Dessouder les connexions du bras sur la plaque de connexion **65**.
3. Décrocher le ressort de traction **193** de l'étrier de support **166**. Retirer le palier **191**. Enlever la barre de réglage **190**.
4. Décrocher le ressort de traction **177**.
5. Enlever l'anneau de retenue **182** et la rondelle coulissant **181**. Retirer la barre d'arrêt **180** du segment **178**.
6. Enlever les deux écrous à six pans **184**. Desserrer la vis à tête fraisée **186** et retirer le palier de butée **185**. Enlever le segment **178**.

7. Maintenir le cadre **118** et le bras de lecture **155**. Desserrer la vis à tête cylindrique **123** et enlever le bras de lecture et le cadre.

Pour remonter le bras, procéder en ordre inverse. En fixant le segment **178**, veiller toutefois à l'ajuster correctement.

Remplacement du bras de lecture ou de la cage de ressort

1. Amener le bouton rotatif **150** sur zéro. Verrouiller le bras de lecture **155**. Enlever le contrepoids **115**.
 2. Enlever la tôle de blindage **67** et dessouder les câbles du bras sur la plaque de connexion **65**.
 3. Enlever la vis à tête fraisée bombée **151**. Retirer le bouton rotatif **150** et la rondelle **152**.
 4. Desserrer le contre-écrou **120** et la tige filetée **119**. Retirer le bras de lecture **150** au complet avec son palier **154** du cadre **121**. La cage de ressort **153** ou le bras de lecture **155** peuvent alors être remplacés.
- Pour le montage, procéder en ordre inverse.

Réglage des supports du bras

Le bras doit auparavant être exactement équilibré. Les deux paliers doivent avoir un faible jeu, à peine perceptible. Le support horizontal est réglé correctement si le bras glisse facilement de l'intérieur vers l'extérieur, le dispositif d'antiskating étant réglé sur "0,5". La suspension verticale est réglée correctement si le bras revient automatiquement en position d'équilibre lorsqu'on lui donne un petit coup du bout du doigt. Le jeu du support horizontal est réglé avec la tige filetée **119** et celui du support vertical avec la tige filetée **117**.

Lève-bras

Remplacement de la plaque du lève-bras

1. Décrocher le ressort de traction **193** de l'étrier de support **166**. La palier **191** et retirer. La barre de réglage **190**.
2. Décrocher le ressort de traction **177**.
3. Enlever l'anneau de retenue **182** et la rondelle coulissante **181**. Retirer la barre d'arrêt **180** du segment **178**.
4. Enlever les deux écrous à six pans **184**. Desserrer la vis à tête fraisée **186** et retirer le palier de butée **185**. Enlever le segment **178**.
5. Enlever la vis à tête cylindrique **173** et retirer la plaque du lève-bras au complet **178**.

Pour le montage de la plaque du lève-bras au complet **171**, procéder en ordre inverse. En fixant le segment **178**, veiller toutefois à l'ajuster correctement.

Fonction start et arrêt final

Le segment **178** tourne lorsque le bras de lecture **155** vient en position de lecture. L'interrupteur **72** est alors actionné par le cliquet **137** et par le bras de commande **140**. Le moteur **26** et le plateau **82** se mettent en marche.

La mise à l'arrêt en fin de disque est déclenchée par le dispositif d'entraînement **M** du plateau **82** et par le levier d'arrêt. La barre d'arrêt **180** est en traînée proportionnellement au déplacement du segment **178** pendant la lecture. Le levier d'arrêt est amené contre le dispositif d'entraînement **M** par la barre d'arrêt **180** dans la zone de mise à l'arrêt (ϕ de disque de 116 à 122 mm). Le dispositif d'entraînement **M** entraîne le levier d'arrêt, le bras de commande **140** est alors amené sur 0 par le support **94** et l'interrupteur secteur interrompt l'arrivée de courant. Simultanément, le lève-bras est actionné par la barre de levée **135** couplée avec le bras de commande **140** et le bras de lecture **155** est soulevé.

Points d'ajustage:


1. Segment
 - a) Verrouiller le bras de lecture **155**. De plus, on doit avoir un jeu d'env. 0,3 – 0,5 mm entre le cliquet **137** et la butée **A** du segment **178**. Le réglage se fait en déplaçant le segment **178** après avoir desserré les écrous hexagonaux **184**.
 - b) Le point de pose (zone de pose ϕ de disque 116 – 122 mm) peut être modifié à l'aide de l'excentrique **S** qui se trouve sur le segment **178**.
2. Cliquet

On peut régler le jeu du bras de commande **140** avec l'excentrique. En réglant le jeu:


 - a) l'interrupteur **72** doit fonctionner correctement
 - b) le cliquet **137** libère le segment **178**.
3. Lève-bras

La hauteur de la pointe de lecture au dessus du disque peut être modifiée en tournant la douille de réglage **172** la distance entre le disque et la pointe de lecture doit être d'env. 3 – 5 mm.


Antrieb / Drive / Entrainement




Antriebsrolle / Motor pulley / Poulie motrice




Motoranschlußschema / Motor field connections Branchement de la bobine du moteur




Schalterplatte / Switch plate / Plaque de manoeuvre




Tonarmlagerung / Tonearm bearing / Bras de lecture




Endabstellung / Shutting Off / Arrêt final



Justagepunkte / Adjustments / Points d'ajustage





Wacker Siliconöl
AK 300 000



Haftöl Renotac
Nr. 342



BP Super Visko
statik 10 W/30



Shell Alvania
Nr. 2



Isoflex PDP 20

| Pos. | Art.-Nr. Part-No. Réf. | Stck. Qty. ndp. | Bezeichnung | Description | Désignation |
|------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 270 424 | 1 | Stroboskop kpl. | Stroboscop cpl. | Stroboscope compl. |
| 2 | 269 889 | 1 | Linsenschraube 3 x 12 | Raised countersunk head screw 3 x 12 | Vis à tête fraisée bombée M 3 x 12 |
| 3 | 260 421 | 1 | Glimmlampe | Glow lamp | Lampe à effluves |
| 4 | 249 092 | 1 | Glimmplatte | Print plate | Plaque |
| 4 | 261 807 | 1 | Widerstand | Resistor | Résistance |
| 5 | 267 052 | 2 | Scharnier | Hinge | Carnière |
| 6 | 210 586 | 2 | Scheibe 3,2/7/0,5 | Washer 3,2/7/0,5 | Rondelle 3,2/7/0,5 |
| 7 | 210 287 | 2 | Linsenschraube 2,9 x 13 | Raised countersunk head screw 2,9 x 13 | Vis à tête fraisée bombée 2,9 x 13 |
| 10 | 267 224 | 1 | Zahnriemen | Toothed belt | Courroie dentée |
| 11 | 244 104 | 1 | Sechskantmutter M 3,5 | Hex nut M 3,5 | Ecrou à six pans M 3,5 |
| 12 | 241 641 | 1 | Stellkurve | Adjustment cam | Cam de réglage |
| 13 | 241 642 | 1 | Riemenrad 1 | Belt pulley | Poulie 1 |
| 14 | 248 508 | 1 | Gegenlager | Counter bearing | Palier de butée |
| 15 | 261 938 | 1 | Antriebsrolle 50 Hz kpl. | Motor pulley 50 Hz cpl. | Rouleau de commande 50 Hz cpl. |
| | 261 939 | 1 | Antriebsrolle 60 Hz kpl. | Motor pulley 60 Hz cpl. | Rouleau de commande 60 Hz cpl. |
| 16 | 210 362 | 3 | Sechskantmutter M 3 | Hex nut M 3 | Ecrou à six pans M 3 |
| 17 | 247 920 | 1 | Massebügel | Earth bracket | Etrier de masse |
| 18 | 249 182 | 3 | Gummitülle | Rubber sleeve | Douille en caoutchouc |
| 19 | 210 607 | 3 | Scheibe 3,2/10/0,5 | Washer 3,2/10/0,5 | Rondelle 3,2/10/0,5 |
| 20 | 261 121 | 1 | Motorplatte | Motor plate | Plaque de moteur |
| 21 | 261 945 | 1 | Anker kpl. mit Lager | Armature with bearing cpl. | Induit avec palier compl. |
| 22 | 261 944 | 1 | Stator 110/220 V | Stator 110/220 V | Stator 110/220 V |
| | 261 946 | 1 | Stator 110/220 V UL/CSA | Stator 110/220 V UL/CSA | Stator 110/220 V UL/CSA |
| 23 | 222 200 | 2 | Sechskantmutter M 3,5 | Hex nut M 3,5 | Ecrou à six pans M 3,5 |
| 24 | 209 939 | 1 | Durchführungstülle | Wire protective sleeve | Douille |
| 25 | 247 858 | 1 | Abschirmblech | Screening plate | Tôle de blindage |
| 26 | 261 961 | 1 | Motor kpl. 110/220 V | Motor cpl. 110/220 V | Moteur compl. 110/220 V |
| 27 | 248 335 | 2 | Zylinderschraube M 3,5 x 20 | Machine screw M 3,5 x 20 | Vis à tête cylindrique M 3,5 x 20 |
| 30 | 207 301 | 1 | Tonabnehmerkabel Cinch kpl. | Cinch cartridge lead | Câble de cellule Cinch compl. |
| 30 | 207 303 | 1 | Tonabnehmerkabel DIN kpl. | DIN cartridge lead | Câble de cellule DIN compl. |
| 31 | 209 425 | 1 | Cinchstecker schwarz | Cinch plug black | Fiche Cinch noire |
| 32 | 209 426 | 1 | Cinchstecker weiß | Cinch plug white | Fiche Cinch blanche |
| 33 | 232 995 | 1 | Netzkabel Europa kpl. | Mains lead European | Câble secteur European compl. |
| 33 | 232 996 | 1 | Netzkabel USA kpl. | Mains lead USA | Câble secteur Etats-Unis compl. |
| 34 | 264 426 | 1 | Zugentlastungskörper | Relaxing place | Compensation de Tirage |
| 35 | 267 220 | 1 | Regulierknopf | Regulating knob | Bouton de réglage |
| 36 | 268 629 | 1 | Drehzahlhebel | Speed lever | Levier de vitesse |
| 37 | 267 223 | 1 | Blattfeder | Leaf spring | Ressort à lames |
| 38 | 267 222 | 1 | Anschlußteil | Switch over bracket | Equerre de commutation |
| 39 | 232 097 | 1 | Riemenrad | Belt pulley | Poulie |
| 40 | 240 035 | 1 | Scheibe | Washer | Rondelle |
| 41 | 200 444 | 1 | Federscheibe | Spring washer | Rondelle élastique |
| 43 | 210 196 | 1 | Greifring 3 x 0,6 | Grip ring 3 x 0,6 | Circlip 3 x 0,6 |
| 44 | 260 475 | 1 | Schalthebel | Switch lever | Levier de commutateur |
| 45 | 261 914 | 1 | Umschalthebel kpl. | Switch over lever | Levier de commutation compl. |
| 46 | 248 346 | 1 | Druckfeder | Pressure spring | Ressort de pression |
| 47 | 261 916 | 1 | Sperrschiene kpl. 50 Hz | Locking rail 50 Hz | Barre d'arrêt 50 Hz |
| | 264 027 | 1 | Sperrschiene kpl. 60 Hz | Locking rail 60 Hz | Barre d'arrêt 60 Hz |
| 48 | 249 171 | 1 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction |
| 49 | 248 347 | 1 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction |
| 50 | 233 777 | 1 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction |
| 51 | 232 615 | 1 | Druckfeder | Pressure spring | Ressort de pression |
| 52 | 269 244 | 7 | Linsenschraube M 3 x 10 | Raised head screw M 3 x 10 | Vis à tête fraisée bombée M 3 x 10 |
| 53 | 220 213 | 1 | Zentrierstück | Centering piece | Centreur |
| 55 | 261 921 | 1 | Flachriemen | Flat belt | Courroie |
| 57 | 266 490 | 1 | Antriebssteller kpl. | Flywheel rotor kpl. | Disque moteur |
| 58 | 210 472 | 1 | Zylinderschraube M 3 x 4 | Machine screw M 3 x 4 | Vis à tête cylindrique M 3 x 4 |
| 59 | 262 832 | 1 | Halteschiene | Holding rail | Barre de maintien |
| 60 | 200 444 | 1 | Federscheibe | Spring washer | Rondelle élastique |
| 61 | 210 145 | 3 | Sicherungsscheibe 2,3 | Lock washer 2,3 | Rondelle sécurité 2,3 |
| 62 | 210 609 | 3 | Scheibe | Washer | Rondelle |
| 63 | 210 469 | 1 | Zylinderschraube M 3 x 4 | Machine screw M 3 x 4 | Vis cylindrique M 3 x 4 |
| 64 | 260 157 | 1 | Anschlag | Stop | Butée |
| 65 | 237 238 | 1 | Anschlußplatte | Connection plate | Plaque de connection |
| 66 | 210 480 | 1 | Zylinderschraube M 3 x 6 | Machine screw M 3 x 6 | Vis à tête cylindrique M 3 x 6 |
| 67 | 236 080 | 1 | Abschirmblech | Screening plate | Tôle de blindage |
| 68 | 210 472 | 1 | Zylinderschraube M 3 x 4 | Machine screw M 3 x 4 | Vis à tête cylindrique M 3 x 4 |
| 70 | 260 137 | 1 | Gehäuse | Housing | Boîtier |
| 71 | 261 965 | 1 | Schalterplatte | Switch plate | Plaque de manoeuvre |
| 72 | 249 350 | 1 | Schalter | Switch | Interrupteur |
| C | 1 265 174 | 1 | 10 nF/250 V/20 % | 10 nF/250 V/20 % | 10 nF/250 V/20 % |
| C | 2 249 352 | 1 | 0,33 µF/250 V/10 % | 0,33 µF/250 V/10 % | 0,33 µF/250 V/10 % |
| C | 3 230 355 | 1 | 68 nF/250 V/20 % | 68 nF/250 V/20 % | 68 nF/250 V/20 % |
| ■ | 1 249 354 | 1 | 5,1 kΩ/5 W/5 % | 5,2 kΩ/5 W/5 % | 5,1 kΩ/5 W/5 % |
| L | 1 242 822 | 1 | 47 µH | 47 µH | 47 µH |
| 73 | 248 881 | 1 | Deckel | Cover | Couvercle |
| 74 | 267 653 | 1 | Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 19 | Screw BZ 2,9 x 19 | Vis BZ 2,9 x 19 |
| 75 | 269 893 | 8 | Linsenschraube 4 x 25 | Raised head screw M 4 x 25 | Vis à tête fraisée bombée 4 x 25 |
| 76 | 267 479 | 2 | Abstützleiste | Stay rail | Étançonner listeau |

| Pos. | Art-Nr. Part-No. Réf. | Stck. Qty. ndp. | Bezeichnung | Description | Désignation |
|------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 77 | 266 256 | 1 | Bodenplatte | Bottom plate | Fond plaque |
| 80 | 261 912 | 1 | Befestigungsscheibe | Securing disc | Rondelle de fixation |
| 81 | 270 410 | 1 | Plattentellerbelag kpl. | Platter mat cpl. | Tapis du plateau compl. |
| 82 | 270 412 | 1 | Plattenteller kpl. | Platter with mat cpl. | Plateau compl. |
| 83 | 270 425 | 1 | Gehäuse kpl. SM | Case cpl. SM | Ebenisterie compl. SM |
| 83 | 270 898 | 1 | Gehäuse kpl. AM | Case cpl. AM | Ebenisterie compl. AM |
| 83 | 267 058 | 1 | Abdeckhaube CH 18 | Cover CH 18 | Couvercle CH 18 |
| 84 | 269 244 | 7 | Linsenschraube | Raised head screw | Vis à tête fraisée bombée |
| 85 | 270 438 | 1 | Frontblende kpl. SM | Fascia cpl. SM | Enjoliveur frontal SM |
| 85 | 270 899 | 1 | Frontblende kpl. AM | Fascia cpl. AM | Enjoliveur frontal AM |
| 86 | 210 362 | 1 | Sechskantmutter | Hex nut | Ecrou hexagonal |
| 87 | 210 586 | 1 | Scheibe | Washer | Rondelle |
| 88 | 263 631 | 1 | Drahtfeder | Spring | Ressort |
| 89 | 210 586 | 1 | Scheibe | Washer | Rondelle |
| 90 | 234 759 | 1 | Schraubenbolzen | Screw bolt | Boulon fileté |
| 91 | 267 212 | 1 | Grundplatte | Base plate | Plaque de base |
| 92 | 249 076 | 1 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction |
| 93 | 262 841 | 1 | Rasthebel | Engaging lever | Levier à crans |
| 94 | 266 489 | 1 | Träger kpl. mit Reibplatte | Carrier cpl. with friction plate | Support compl. |
| 95 | 210 147 | 1 | Sicherungsscheibe | Lock washer | Anneau de retenue |
| 96 | 266 491 | 1 | Lagergehäuse kpl. | Bearing casing cpl. | Carter de palier au compl. |
| 97 | 200 650 | 1 | Gummitülle | Rubber sleeve | Douille |
| 98 | 248 878 | 1 | Schalterhebel | Switch lever | Levier de commutateur |
| 99 | 260 363 | 1 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction |
| 100 | 236 759 | 1 | Erdungsfeder | Earth spring | Ressort à la terre |
| 101 | 210 522 | 2 | Zylinderschraube | Machine screw | Vis à tête cylindrique |
| 102 | 248 879 | 1 | Betätigungshebel | Lever | Levier |
| 103 | 210 586 | 1 | Scheibe | Washer | Rondelle |
| 104 | 210 145 | 1 | Sicherungsscheibe | Lock washer | Anneau de retenue |
| 108 | 267 403 | 1 | Kurvenscheibe | Cam wheel | Disque |
| 109 | 242 298 | 1 | Sicherungsscheibe gew. | Washer convex | Rondelle |
| 110 | 228 113 | 1 | Scheibe | Washer | Rondelle |
| 111 | 210 146 | 1 | Sicherungsscheibe | Lock washer | Anneau de retenue |
| 115 | 270 414 | 1 | Gewicht kpl. | Weight cpl. | Contrepoids compl. |
| 116 | 262 695 | 1 | Kontermutter | Counter nut | Contre écrou |
| 117 | 230 063 | 1 | Gewindestift | Grub screw | Tige filetée |
| 118 | 267 179 | 1 | Rahmen kpl. | Frame cpl. | Cadre compl. |
| 119 | 234 634 | 1 | Gewindestift | Grub screw | Tige filetée |
| 120 | 246 884 | 1 | Kontermutter | Counter nut | Contre écrou |
| 121 | 267 414 | 1 | Lagerahmen kpl. | Bearing frame cpl. | Cadre de support compl. |
| 123 | 242 677 | 1 | Zylinderschraube | Machine screw | Vis à tête cylindrique |
| 125 | 210 362 | 3 | Sechskantmutter | Hex nut | Ecrou hexagonal |
| 126 | 267 053 | 1 | Stütze | Tonearm rest cpl. | Support compl. |
| 127 | 267 227 | 1 | Schieber | Slider | Curseur |
| 128 | 248 521 | 1 | Gummitülle | Sleeve | Douille |
| 129 | 210 197 | 1 | Greifring | Grip ring | Circlip |
| 131 | 267 226 | 2 | Tastenschieber | Push button | Bouton à pression |
| 132 | 267 228 | 1 | Wippe | Rocker | Bascule |
| 133 | 263 789 | 1 | Blattfeder | Leaf spring | Ressort à lames |
| 135 | 267 183 | 1 | Abhebeschiene | Lifting rail | Barre de levée |
| 136 | 233 710 | 1 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction |
| 137 | 267 225 | 1 | Klinke | Pawl | Cliquet |
| 138 | 210 643 | 1 | Scheibe | Washer | Rondelle |
| 139 | 210 146 | 1 | Sicherungsscheibe | Lock washer | Anneau de retenue |
| 140 | 263 620 | 1 | Schaltarm | Switch arm | Bras de commande |
| 141 | 210 639 | 1 | Scheibe | Washer | Rondelle |
| 142 | 210 146 | 1 | Sicherungsscheibe | Lock washer | Anneau de retenue |
| 150 | 267 484 | 1 | Drehknopf | Rotary knob | Bouton rotatif |
| 151 | 249 097 | 1 | Linsensenkschraube | Raised countersunk head screw | Vis à tête fraisée |
| 152 | 261 798 | 1 | Scheibe gew. | Washer | Rondelle |
| 153 | 263 331 | 1 | Federhaus kpl. | Spring housing cpl. | Cage de ressort |
| 154 | 267 412 | 1 | Lager | Bearing cpl. | Palier compl. |
| 155 | 270 416 | 1 | Tonarm kpl. | Tonearm cpl. | Bras de lecture |
| 156 | 267 051 | 1 | Tonarmkopf kpl. | Tonearm head cpl. | Tête de lecture |
| 157 | 265 878 | 1 | Haltefeder | Wire spring | Ressort à boudin |
| 158 | 210 591 | 1 | Scheibe | Washer | Rondelle |
| 159 | 242 806 | 1 | Sechskantblechschraube | Screw | Vis |
| 165 | 267 173 | 2 | Taste SM | Push button SM | Touche bouton SM |
| 165 | 269 723 | 2 | Taste AM | Push button AM | Touche bouton AM |
| 166 | 267 229 | 1 | Lagerbügel | Bearing stay | Etrier de support |
| 167 | 210 472 | 1 | Zylinderschraube | Machine screw | Vis à tête cylindrique |
| 168 | 234 777 | 1 | Hubkurve | Lift cam | Came de levée |
| 169 | 234 778 | 1 | Torsionsfeder | Tension spring | Ressort de torsion |
| 170 | 238 030 | 1 | Griffnabe | Grip nuts | Poignée au complet |
| 171 | 267 230 | 1 | Liftplatte kpl. | Lift plate cpl. | Plaque du lève-bras au compl. |
| 172 | 243 125 | 1 | Stellhülse | Adjusting sleeve | Douille de réglage |
| 173 | 210 469 | 2 | Zylinderschraube | Machine screw | Vis à tête cylindrique |
| 174 | 242 298 | 1 | Sicherungsscheibe gew. | Washer | Rondelle |
| 175 | 244 331 | 1 | Skatinghebel | Skating lever | Levier de skating |
| 176 | 210 146 | 1 | Sicherungsscheibe | Lock washer | Anneau de retenue |
| 177 | 218 591 | 1 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction |
| 178 | 263 384 | 1 | Segment kpl. | Segment cpl. | Segment compl. |

| Pos. | Art.-Nr. Part-No. Réf. | Stck. Qty. ndp. | Bezeichnung | Description | Désignation |
|------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 179 | 201 184 | 1 | Einstellscheibe | Adjust washer | Rondelle d'ajustage |
| 180 | 263 547 | 1 | Abstellschiene | Switch off bar | Barre d'arrêt |
| 181 | 201 187 | 1 | Gleitscheibe | Sliding washer | Rondelle coulissante |
| 182 | 210 145 | 1 | Sicherungsscheibe 2,3 | Lock washer 2,3 | Anneau de retenue 2,3 |
| 184 | 210 362 | 2 | Sechskantmutter M 3 | Hex nut M 3 | Ecrou à six pans M 3 |
| 185 | 242 615 | 1 | Gegenlager | Counter bearing | Palier de butée |
| 186 | 203 475 | 1 | Senkschraube M 3 x 8 | Counter sunk screw M 3 x 8 | Vis à tête fraisée M 3 x 8 |
| 187 | 209 357 | 1 | Kugel ϕ 3,2 | Ball ϕ 3,2 | Bille ϕ 3,2 |
| 188 | 232 104 | 1 | Kugelbett | Ball bed | Lit de bille |
| 189 | 227 468 | 1 | Sechskantblechschraube 2,9 x 6,5 | Screw 2,9 x 6,5 | Vis 2,9 x 6,5 |
| 190 | 242 181 | 1 | Stellschiene | Adjusting rail | Barre de réglage |
| 191 | 234 784 | 1 | Lager | Bearing | Palier |
| 192 | 210 145 | 1 | Sicherungsscheibe 2,3 | Lock washer 2,3 | Anneau de retenue 2,3 |
| 193 | 263 790 | 1 | Zugfeder | Tension spring | Ressort de traction |
| | 269 589 | 1 | Verpackung kpl. | Shipping carton cpl. | Carton d'emballage |
| | 269 426 | 1 | Bedienungsanleitung CS 508 | Operating instructions CS 508 | Mode d'emploi CS 508 |
| | 269 611 | 1 | Umrüstsatz 1/2 Zoll | 1/2 inch conversion kit | Jeu de transf. 1/2 pouce |

Änderungen vorbehalten!

Alteration reserved!

Sous réserve de modifications!

TA-Anschlußschema / Pick-up connection diagram / Schéma de branchement

Kontaktplatte
Contact Plate
plaque de contacts

